

Sommario

| | |
|--------------------------|---|
| Messaggi di errore | 3 |
|--------------------------|---|

Messaggi di errore

Quando una funzione di sistema termina con errore, il numero di lampeggi del led  **err** indica il tipo di errore avvenuto. Se è presente il display, viene visualizzato anche un messaggio che descrive la causa dell'errore.

Messaggi di errore delle Funzioni di sistema

| Errore/Numero lampeggi led ERR | Messaggio |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Generic error |
| 2 | Open/Exist/Create file error |
| 3 | Read file error |
| 4 | Write file error |
| 5 | Out of Memory error |
| 6 | QMos Version error |
| 7 | Checksum Error |
| 8 | Symbols checksum No Match |
| 9 | Configuration / Symbols error |
| 10 | File format error |
| 11 | Format error |
| 12 | Device not present or unformatted |
| 13 | Application not present error |
| 14 | Touch calibration failure |
| 15 | File compression type not support |
| 16 | Target don't match project ! |
| 17 | Fw version don't match project ! |
| 18 | File copy error |
| 19 | File size error |
| 20 | Crypt operation error |
| 21 | Invalid Product Serial Number |
| 22 | Function is locked |
| 23 | Function not enabled |

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.