

Sommario

AUX2 PORT



Per attivare la resistenza di terminazione interna vedere paragrafo
“Settaggio resistenze di polarizzazione e terminazione AUX2 PORT”

Connettore AUX2 PORT

CN4	Morsetto	Simbolo	Descrizione
	1	0V	Comune seriale RS485
	2	B	Terminale RS485 B
	3	A	Terminale RS485 A

Settaggio resistenze di polarizzazione e terminazione AUX2 PORT

SW4	Num. Dip	Nome Dip	Impostazione dei DIP	Funzione
	1	JP3	ON	Polarizzazione RS485
	2	JP2	ON	Terminazione RS485
	3	JP1	ON	Polarizzazione RS485
	4		X ¹⁾	Nessuna

¹⁾ X = settaggio non influente

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.