

目录

VC10Copy	3
IMPLEMENTAZIONE	3

VC10Copy

V = Variabili

C = Funzioni di calcolo

La funzione VC10Copy copia il valore di una variabile in un'altra in base a una variabile che ne imposta la direzione.

IMPLEMENTAZIONE

VC10Copy (dir, val01, val02)

Parametri:

IN/OUT	TIPO DI VARIABILE	NOME DI ESEMPIO	DIMENSIONE	DESCRIZIONE
IN	CONST/GLOBAL	dir	F/L	Direzione copia valori
IN/OUT	SYSTEM/GLOBAL	vala	F/B/W/L/S	Prima variabile
IN/OUT	SYSTEM/GLOBAL	valb	F/B/W/L/S	Seconda variabile

Tabella direzioni

dir = 1	vala → valb
dir = 0	valb → vala

Esempio

Copia contenuto variabile A su variabile B

```
IF gfCopy
  gfCopy = 0
  vala = 1000
  valb = 5000
  dir = 1
  VC10Copy (dir, vala, valb)
ENDIF
```

Example

Copy variable B to variable A

```
IF gfCopy
  gfCopy = 0
  vala = 1000
  valb = 5000
  dir = 0
  VC10Copy (dir, vala, valb)
ENDIF
```

Note

- The function

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.