

Table of Contents

VI10GetErrorCode	3
<i>IMPLEMENTAZIONE</i>	3
Codice di Errore	3

VI10GetErrorCode

V = Vector

I = Image

Funzione utilizzata per la gestione della funzionalità Vector Image (oggetto presente su alcune versioni di Qpaint).

La funzione VI10GetErrorCode viene utilizzata per poter conoscere l'eventuale tipo di errore occorso durante la fase di disegno su Vector Image.

Alla fine della procedura di disegno, dopo aver richiamato la funzione "VI10WaitBufferReadyUsingWAIT" o la funzione "VI10WaitBufferReadyUsingEND" per attendere la fine del disegno, nel caso si generi un errore, tramite questa funzione è possibile individuarne la causa.

IMPLEMENTAZIONE

VI10GetErrorCode (awBuffer, Error)

Parametri:

IN/OUT	TIPO VARIABILE	NOME DI ESEMPIO	DIM
IN	ARRSYS / ARRGBL	awBuffer	W Array che funge da buffer per istruzioni/dati
OUT	GLOBAL	Error	W Variabile contenente il tipo di errore

Codice di Errore



inserire numeri dei codici?

- Nessun Errore
- Errore di protocollo
- Dati non conformi
- Calcolo centro arco non possibile

Esempio

TASK_00

```

MAIN:
VI10DrawBuffer(awBuffer)           ;Disegna il contenuto del Buffer
VI10WaitBufferReadyUsingWAIT(awBuffer) ;Attende la conclusione del disegno TASK normale
;VI10WaitBufferReadyUsingEND(awBuffer) ;Attende la conclusione del disegno TASK a TEMPO
VI10GetErrorCode(awBuffer, Error)   ;Controlla se ci sono errori
IF (gwError GE 1) AND (gwError LE 3)
    JUMP ERROR
ENDIF

```

Note

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.