

Sommario



Name	Description
 FUNC	Press on startup of the controller to access the System functions
 BOOT	Press on startup of the controller to set the CPU in Boot status and then access the firmware update functions
 RESET	Reset CPU. the system is restarted restoring the initial conditions (after a startup)

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.