-						
S	0	m	m	а	rı	0
-	-			-		-

R100C	3
1. Information	4
2. Description:	5
2.1 Product identification	6
2.2 Product label	6
2.3 Ordering code	6
2.3.1 Firmware version	7
2.3.2 Base card's options	7
2.4 Product configuration	9
3. Specifications	. 10
3.1 General Characteristics	. 10
3.2 CPU (livello tecnologico Microgmove C)	. 10
3.3 Dimensioni meccaniche	. 11
Utensili	. 12
Procedura	. 13
4. Caratteristiche elettriche e collegamenti	. 14
4.1 Power supply	. 14
4.1.1 Wiring example	. 15
4.2 Slot 2 - Scheda B5-010	. 16
4.2.1 Connessioni	. 16
4.2.2 Caratteristiche elettriche	. 26
4.2.3 Ingressi analogici amperometrici	. 33
4.2.4 Ingressi analogici potenziometrici	. 34
4.2.5 Ingressi analogici voltmetrici 0-5V	. 35
4.2.6 Ingressi analogici voltmetrici 0-10V	. 36
4.2.7 Protected digital output	. 37
4.2.8 Uscite PWM per comando motore	. 38
5. Wiring example	. 39
5.1 CANbus	. 39
5.2 Digital input	. 40
5.3 Ingressi analogici	. 41
5.4 Protected digital output	. 42
5.5 4 Uscite PWM per comando motore	. 43
6. Settaggi, procedure e segnalazioni	. 44
6.1 Selettore baud-rate di PROG PORT, USER PORT e CAN PORT	. 44
6.2 Led	. 44
6.2.1 Led di sistema	. 44
6.2.2 Led utente	. 47
6.3 Pulsanti	. 47
7. Informazioni per la programmazione	. 48
7.1 Ambienti di sviluppo	. 48
7.2 Memorie utilizzate	. 48
7.3 Porte di comunicazione	. 48
7.4 Particolarità del linguaggio di programmazione	. 48
7.5 Messaggi di errore del firmware	. 48
7.5.1 Messaggi d'errore firmware	. 48
7.6 Variabili di sistema	. 49
7.7 I devices	. 50
7.7.1 Particolarità dei devices	. 50

7.8 Risorse delle sche	de	50
8. Accessori disponibili		53



1. Information

Document:	MIMR100C				
Description:	Installation and Maintenance Manual				
Drawn up:	Riccardo Furlato				
Approved	Gabriele Bazzi				
Link:	http://www.qem.eu/doku/doku.php/en/strumenti/microqmove/r100c/mimr100cfx				
Language:	English				
Release	Description	Notes	Date		
01	New manual	Valid: hardware release "01.1" software release "10.0.2"	26/06/2014		

The controller has been designed for industral environments in conformity to EC directive 2004/108/CE.

- EN 61000-6-4: Electromagnetic compatibility Generic standard on emission for industrial environments • EN55011 Class A: Limits and measurement methods
 - EN 61000-6-2: Electromagnetic compatibility Generic standard on immunity for industrial environments
 - EN 61000-4-2: Electromagnetic compatibility Electrostatic discharge immunity
 - EN 61000-4-3: Immunity to radiated, radio-frequency electromagnetic field
 - EN 61000-4-4: Electrical fast transients
 - EN 61000-4-5: Surge immunity
 - EN 61000-4-6: Conducted disturbance induced by radio-frequency
 - Moreover the product is conform to the following standards:
 - $\circ~$ EN 60529: Housing protection rating IP64
 - EN 60068-2-1: Environmental testing: Cold
 - EN 60068-2-2: Environmental testing: Dry heat
 - EN 60068-2-14: Environmental testing: Change of temperature
 - EN 60068-2-30: Environmental testing: Cyclic damp heat
 - $\circ~$ EN 60068-2-6: Environmental testing: Sinusoidal vibration
 - EN 60068-2-27: Environmental testing: Shock vibration
 - $\circ~$ EN 60068-2-64: Environmental testing: Random vibration

2. Description:

R100C is a product of the MicroQmove series that, in its maximum configuration, can be equipped with:

Standard	
-0"	1 serial programming PROG PORT (Only with IQ009)
\checkmark	1 multistandard serial port (RS232/422/485) - USER PORT
	1 MMC/SD card slot
CANbus	1 CANbus port
-Ò	8 system led's
-Ò	5 user led's
	2 user key
7 SEC	1 user display
R	Anti-vibration spring cage terminals
16:59	Clock calender
-	1 USB PORT (Host)
Digital	4 analog input
- SSA	2 two-way counts
	16 digital output
R I	4 Output DC Motor Control

2.1 Product identification



The Ordering Code provides the exact product characteristics. Make sure that the product characteristics meet your requirements.

2.2 Product label



- a Codice di ordinazione
- b Settimana di produzione: indica la settimana e l'anno di produzione
- **c Part number**: codice univoco che identifica un codice d'ordinazione
- d Serial number: numero di serie dello strumento, unico per ogni pezzo prodotto
- e Release hardware: release dell' hardware

2.3 Ordering code

Model				Caratteristiche		
R100CF	10	E1	1	Q13	1	24V
						Power supply voltage 24V = 24Vdc (+/-15%)
				Q13 base card option = nr.1 User serial port , nr.1 CanOpen port, 1 USB port, nr.16 input (24V - PNP), nr.16 output (24V - PNP - max 2A), nr.4 analog input (12bit), nr. 4 Output DC Motor Control, nr.2 counts		
		Expansion card: E1 = B5-Q10				
	Firmware version: 10 = PLC / Counter					
Hardware version: R100C = "microQmove" serie's F = fully programmable						

2.3.1 Firmware version

1

Version	Description
10	Fully programmable, with PLC/Counter functions

For more information about the firmware's characteristics, refer to the table Devices abilitati negli strumenti.

2.3.2 Base card's options

Q11 OPTION	
CANbus	1 CANbus port
•	1 USB Host port
Digital	12 digital output PNP 2A
Analog	4 analog input (12bit)
	4 Output DC Motor Control

Q12 OPTION	
CANbus	1 CANbus port
4	1 USB Host port
Digital	16 digital output PNP 2A
Analog	4 analog input (12bit)
	2 two-way counts 24V-PNP
E	4 Output DC Motor Control

Q13 OPTION	
\sim	1 multistandard port (RS232-RS422-RS485) - USER PORT
CANbus	1 CANbus port
•	1 USB Host port
Digital	16 digital output PNP 2A
Analog	4 analog input (12bit)
- SSA	2 two-way counts 24V-PNP
	4 Output DC Motor Control

2.4 Product configuration

The R100C has a base board which integrates all the features necessary for the operation of microqmove.

POWER SUPPLY	SEC.	
	SLOT 4-8	
Slot	Description	
Power Supply	Power supply connector on the base card	
Slot 2	Base board (B5-Q10)	
Slot 3	Expansion card (not avaiable)	
Slot 4-8	Remote CANBUS module slots	

3. Specifications

3.1 General Characteristics

Weight (maximum hardware configuration)	500g
Box material	PVC
Led utente	5
Led sistema	8
Tasti funzione	2
Tasti sistema	3
Temperatura di esercizio	0 ÷ 50°C
Umidità relativa	90% senza condensa
Altitudine	0 - 2000m s.l.m.
Temperatura di trasporto e stoccaggio	-25 ÷ +70 °C

3.2 CPU (livello tecnologico Microqmove C)

Microprocessore RISC (32 bit)	
Frequenza di lavoro	200MHz
Memoria RAM	2MB
Memoria Flash	8MB
Memoria Ritentiva	13KB



Per maggiori informazioni sull'utilizzo della memoria consultare le Memorie utilizzate

3.3 Dimensioni meccaniche



	• Leg • Vec	eggere attentamente. edi note tecniche riguardanti i morsetti Weidmuller BLZF, BLZ e B2L.								
		Famiglia	Sezione filo senza puntalini	Sezione filo con puntalini	Caratteristiche contatto					
		BLZF 3.50	0,3÷1,50 mm²	0,3÷1 mm²						
		B2L 3.50	0,3÷1,00 mm²	0,3÷0,5 mm²						
		B2CF 3.50	0,14÷1,50 mm²	0,14÷1,50 mm²						
		BLZF 5.08	0,3÷2,50 mm²	0,3÷2,00 mm²						
		BLF 5.00	0,2÷2,50 mm ²	0,3÷2,00 mm²						
0 <mark>000</mark>	9	BLZ 5.00	0,2÷2,50 mm²	0,1÷1 mm²						
	Per u	ın cablaggio	o più sicuro, si cor	nsiglia l'uso di p	untalini					

Utensili

Puntalini

Sezione filo	Sezione puntalino	Marca	Modello
0,1÷0,3 mm ²	0,95 mm ²	Cembre	PKE 308
0,3÷0,5 mm²	1.22 mm ²	Cembre	PKE 508
	1,52 mm	BM	BM00601
1 mm ²	$2 Emm^2$	BM00603	PK 108
1 mm	2,511111	BM	BM00603

Pinza per il crimpaggio dei puntalini



Modello: "Cembre ND#4 cod. 2590086"

Cacciaviti

Cacciavite per morsetti a molla autobloccante:



Cacciavite a lama piatta secondo DIN 5264-A.

A = 0,6mm B = 2,5mm max C = 7 mm min

Cacciavite per morsetti a vite



Cacciavite a lama piatta secondo DIN 5264. Coppia di serraggio: 0,4 \div 0,5 Nm.

A = 0,6mm B = 3,5mm

Procedura



Scoprire il rame del filo per 10mm



Inserire il puntalino e stringerlo con l'apposita pinza



a) inserire il cacciavite senza ruotarlo b) inserire il puntalino nel morsetto



4. Caratteristiche elettriche e collegamenti

4.1 Power supply



- Il cablaggio deve essere eseguito da personale specializzato e dotato degli opportuni provvedimenti antistatici.
- Prima di maneggiare lo strumento, togliere tensione e tutte le parti ad esso collegate. Per garantire il rispetto delle normative CE, la tensione d'alimentazione deve avere un isolamento galvanico di almeno 1500 Vac. •

Alimentazioni disponibili	24 Vdc
Range valido	22 ÷ 27 Vdc
Assorbimento max.	30W

Connettore

CN1	Morsetto	Simbolo	Description
	1	-	0V alimentazione DC
	2	GROUND	Terra-PE (segnali)
	3	+	+24V positivo alimentazione DC

4.1.1 Wiring example

4.1.1.1 Esempi di collegamento per l'alimentazione a 24Vdc





Usare due alimentatori separati: uno per la parte di controllo e uno per la parte di potenza



Nel caso di un unico alimentatore, usare due linee separate: una per il controllo e una per la potenza



Non usare le stesse linee della parte di potenza

4.2 Slot 2 - Scheda B5-Q10

	••••••	••••••	• • • • • • • • •	•••	• • • • • • • • • • • • • • •	•
° 8.	CN10054300 UX3d	CV3 File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File File F	Constant of the second			
					OMER [©]	
USB PORT CN1 24Vdc USB PORT 1 2 3		USER PORT USER PORT 1234668 8 8 1 2 2 3 4 6 6 8 8 1 2 2 3 4 6 6 8 8 1 2 2 3 4 6 6 8 8 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	2345678910111	2 3 5 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 5 1 2 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
••••	۹					•
-						

4.2.1 Connessioni



4.2.1.1 USER PORT

Connettore USER PORT

CN2	Morsetto	RS232	RS422	RS485	Descrizione	
	1A	-	-	A	Terminale A - RS485	
1A 0 1B	2A	-	-	В	Terminale B - RS485	
2A 0 0 0 2B	3A	0V	0V	0V	Comune USER PORT	
4A . 4B	4A	0V	0V	0V	Comune USER PORT	
5A 💽 🔳 🖲 5B	5A	TX Terminale TX - RS2				
6A 🚺 📕 🕘 6B	6A		-	Ter	ra	
	1B	-	RX	-	Terminale RX - RS422	
	2B	-	RXN	-	Terminale RX N - RS422	
	3B	-	ТХ	-	Terminale TX - RS422	
	4B	-	TXN	-	Terminale TX N - RS422	
	5B	RX	-	-	Terminale RX - RS232	
	6B			Ter	ra	

Settaggio standard elettrico USER PORT

	SW2	Num. Dip	Nome DIP	Imposta dei DIP	azione		Funzione
1		1	JP2	ON	X ¹⁾	X ²⁾	Terminazione RS485
2		2	JP3	ON	X ³⁾	X ⁴⁾	Polarizzaziono PS495
3		3	JP1	ON	X ⁵⁾	Х ⁶⁾	
4		4		OFF	ON	OFF	
5		5		ON	OFF	OFF	Selezione standard elettrico USER PORT
6		6		OFF	OFF	ON	
01	I 🔶 OFF			RS485	RS422	RS232	

(1, 2), (3), (4), (5), (6) X = settaggio non influente

4.2.1.2 CANbus PORT

Connettori CANbus PORT

CN3	Morsetto	Simbolo	Description
	1	0V	Comune CAN
8	2	CAN L	Terminale CAN L
	3	CAN H	Terminale CAN H

Settaggio resistenze di terminazione CANbus PORT

	Nome jumper	Impostazione	Funzione
CAN PORT JP1 JP2	JP1	INSERITO	Terminazione CAN attivata
	JP2		

4.2.1.3 USB PORT

Connettore USB PORT



MMC/SD



Connettore per l'inserimento della Memory card (evidenziato dalla freccia)

4.2.1.4 16 ingressi digitali

CN8	Morsetto	Simbolo	Description	Address
	1	0V	Comune degli ingressi digitali	
2	2	11	Ingresso I1	2.INP01
4	3	12	Ingresso I2	2.INP02
6	4	13	Ingresso I3	2.INP03
8	5	14	Ingresso I4	2.INP04
	6	15	Input I5	2.INP05
	7	16	Input I6	2.INP06
	8	17	Ingresso I7	2.INP07
	9	18	Ingresso I8	2.INP08

CN9		Morsetto	Simbolo	Description	Address
	1	1	0V	Comune degli ingressi digitali	
	2 3	2	19	Input I9	2.INP09
	4 5	3	110	Input I10	2.INP10
	6 7	4	111	Input I11	2.INP11
	8 9	5	112	Ingresso I12	2.INP12
0		6	113	Ingresso I13	2.INP13
		7	114	Ingresso I14	2.INP14
		8	115	Ingresso I15	2.INP15
		9	116	Ingresso I16	2.INP16

4.2.1.5 2 ingressi di conteggio bidirezionale a 20KHz



CN10	Morsetto	Simbolo	Description		Address	
	1	24V	Uscita +24V dc			
	2	PHA1	Fase A	Conteggio 1 PNP Push-Pull	2.INP17	2.CNT01
5	3	PHB1	Fase B		2.INP18	
	4	PHA2	Fase A	Conteggio 2 PNP Push-Pull	2.INP19	
	5	PHB2	Fase B		2.INP20	2.CNT02
	6	0V				

4.2.1.6 16 uscite digitali protette

La G

CN6		Morsetto	Simbolo	Description	Address
	1	1	V+	Ingresso alimentazione uscite O1÷O4 (12÷28V dc)	
	2	2	01	Uscita digitale 1	2.OUT01
	4	3	02	Uscita digitale 2	2.OUT02
	5 6	4	03	Uscita digitale 3	2.OUT03
	7 8	5	04	Uscita digitale 4	2.OUT04
	9 10	6	V+	Ingresso alimentazione uscite O5÷O8(12÷28V dc)	
	11	7	05	Uscita digitale 5	2.OUT05
		8	06	Uscita digitale 6	2.OUT06
		9	07	Uscita digitale 7	2.OUT07
		10	08	Uscita digitale 8	2.OUT08
		11	V-	Ingresso alimentazione uscite (0V dc)	

CN7		Morsetto	Simbolo	Description	Address
	1	1 V+ Ingresso alimentazione uscite O9÷O12(12÷28V dc)			
	2	2	09	Uscita digitale 9	2.OUT09
	4	3	010	Uscita digitale 10	2.OUT10
	5 6	4	011	Uscita digitale 11	2.0UT11
	7 8	5	012	Uscita digitale 12	2.0UT12
	9 10	6	V+	Ingresso alimentazione uscite O13÷O16(12÷28V dc)	
	11	7	013	Uscita digitale 13	2.0UT13
		8	014	Uscita digitale 14	2.0UT14
		9	015	Uscita digitale 15	2.0UT15
		10	016	Uscita digitale 16	2.OUT16
		11	V-	Ingresso alimentazione uscite (0V dc)	

4.2.1.7 4 ingressi analogici 12bit



CN4		Morsetto	Simbolo	Description	Address
	1	1	VREF1	Tensione di alimentazione trasduttore	
	2	2	IA1	Ingresso analogico 1	2.AI01
	4	3	GAI	Comune ingressi analogici	
	5 6	4	VREF2	Tensione di alimentazione trasduttore	
	7	5	IA2	Ingresso analogico 2	2.AI02
	9	6	GAI	Comune ingressi analogici	
	11	7	VREF3	Tensione di alimentazione trasduttore	
0	12	8	IA3	Ingresso analogico 3	2.AI03
		9	GAI	Comune ingressi analogici	
		10	VREF4	Tensione di alimentazione trasduttore	
		11	IA4	Ingresso analogico 4	2.AI04
		12	GAI	Comune ingressi analogici	

Settaggio ingressi analogici

Inserire i jumper JP3, JP4, JP5 e JP6 per configurare i 4 ingressi analogici.

$ \begin{array}{c} JP3 - JP4 - JP5 - JP6 $		Jumper	Stato	Description	Ingresso
-		JP3-A	INSERITO	Amperometrico 0-20mA	
	Tino	ЈРЗ-В	INSERITO	Voltmetrico 0-5V	
	ingresso	JP3-C	INSERITO	Voltmetrico 0-10V	IA1
		JP3-A JP3-B JP3-C	NON INSERITO	Potenziometrico	
	Riferimento	JP3-D	INSERITO	VREF1 = 2.5V	
	di tensione	JP3-E IP4-A	INSERITO	VREF1 = 10,8V Amperometrico	
		JP4-B	INSERITO	Voltmetrico	
	Tipo ingresso	JP4-C	INSERITO	Voltmetrico 0-10V	IA2
		JP4-A JP4-B JP4-C	NON INSERITO	Potenziometrico	
	Riferimento	JP4-D	INSERITO	VREF2 = 2.5V	
	di tensione	JP4-E	INSERITO	VREF2 = 10,8V	
		JP5-A	INSERITO	0-20mA	
	Тіро	ЈР5-В	INSERITO	0-5V	
	ingresso	JP5-C	INSERITO	0-10V	IA3
		JP5-A JP5-B JP5-C	NON INSERITO	Potenziometrico	
	Riferimento	JP5-D	INSERITO	VREF3 = 2.5V	
	di tensione	JP5-E	INSERITO	VREF3 = 10,8V	
		JP6-A	INSERITO	0-20mA	
	Тіро	JP6-B	INSERITO	0-5V	
	ingresso	JP6-C	INSERITO	0-10V	IA4
		JP6-A JP6-B JP6-C	NON INSERITO	Potenziometrico	
	Riferimento	JP6-D	INSERITO	VREF4 = 2.5V	
	di tensione	JP6-E	INSERITO	VREF4 = 10,8V	

CN5	Morsetto	Simbolo	Description	Address
1	1	+DC	Ingresso positivo tensione bus DC	
2	2	-DC	Ingresso negativo tensione bus DC	
4	3	M1+	Lingita Matora 1	2 4 10 1
6	4	M1-	USCITA MOTORE I	2.AN01
8	8 9 5 M	M2+	Uscita Motore 2	2 4102
10	6	M2-		Z.ANUZ
	7	M3+	Hasita Matana 2	2 4 1 0 2
	8	M3-	USCILA MOLOTE S	2.AN05
	9	M4+	Lingita Matora 4	2 4 10 4
	10	M4-	USCILA MOLOTE 4	2.ANU4

4.2.1.8 4 Uscite PWM per comando motore

4.2.2 Caratteristiche elettriche

Di seguito sono riportate le caratteristiche elettriche hardware.

Connettore per IQ009 o IQ013



Il connettore USB mini-B non supporta gli standard elettrici USB, deve essere utilizzato solamente mediante una interfaccia IQ009 o IQ013.

Utilizzata per il trasferimento e il debugging del programma applicativo nella CPU.

Standard elettrico	TTL (Usare l'interfaccia seriale IQ009 o IQ013)	
Velocità di comunicazione	Min. 9,6 Kbaud - max 115200 Kbaud settabile tramite i dip1 e 2 dello switch SW1	
Isolamento	Nessuno	





Velocità di comunicazione	4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baud
Modalità di comunicazione	Full duplex
Modo di funzionamento	Riferito a 0V
Max. numero di dispositivi connessi sulla linea	1
Max. lunghezza cavi	15 m
Impedenza d'ingresso	≥ 3 Kohm
Limite corrente cortocircuito	7 mA





Velocità di comunicazione	4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baud
Modalità di comunicazione	Full duplex
Modo di funzionamento	Differenziale
Max. numero di dispositivi connessi sulla linea	1
Max. lunghezza cavi	1200 m
Impedenza d'ingresso	≥ 12 Kohm
Limite corrente cortocircuito	35 mA









Per attivare la resistenza di terminazione interna vedere paragrafo Settaggio standard elettrico USER PORT, Settaggio standard elettrico AUX1 PORT o Settaggio resistenze di polarizzazione e terminazione AUX2 PORT

Velocità di comunicazione	4800 baud (solo se utilizzata con device SERCOM e/o MODBUS), 9600 baud, 19200 baud, 38400 baud, 57600 baud	
Modalità di comunicazione	Half duplex	
Modo di funzionamento	Differenziale	
Max. numero di dispositivi connessi sulla linea	32	
Max. lunghezza cavi	1200 m	
Impedenza d'ingresso	≥ 12 Kohm	
Limite corrente cortocircuito	35 mA	







Per attivare la resistenza di terminazione interna vedere paragrafo Settaggio resistenze di terminazione

Velocità di comunicazione	125, 250, 500, 1000 Kbit/s
Max. numero Driver/Receiver sulla linea	100
Max. lunghezza cavi	500m @ 125Kbit/s, 250m @ 250Kbit/s, 100m @ 500Kbit/s, 25m @ 1000Kbit/s
Impedenza d'ingresso	>15Kohm
Limite corrente cortocircuito	45mA







Esempio di collegamento CAN BUS.



Attenzione: chiudere i DIP JP1 e JP2 ed inserire le resistenze di terminazione (RL, RH) sull'ultimo dispositivo della catena.

Tipo Memory Card da utilizzare MMC, SD e SDHC fino a 8GB Per un corretto funzionamento è necessario che il dispositivo sia conforme agli standard definiti da "SD Association" (www.sdcard.org) oppure da "Multi Media Card Association" (www.mmca.org).

Per essere utilizzate le Memory Card devono essere preventivamente formattate con file system FAT16 o FAT32.

Тіро	Sinking (PNP)	
Tempo min. di acquisizione (hardware)	3ms	
Tensione di funzionamento nominale	12÷24Vdc	
Tensione stato logico 0	0÷2 V	
Tensione stato logico 1	10,5 ÷ 26,5 V	
Corrente assorbita	2mA@10.5V / 8mA@26.5V	



4.2.3 Ingressi analogici amperometrici

Connection type	Amperometric (0-20 mA)
Resolution	12bit/16bit ¹⁾
Input resistance	125Ω
Value of damage	25 mA
Max. Linearity error	<u>+</u> 0,1% Vfs
Max. Offset error	<u>+</u> 0,1% Vfs
S.n.	71 dB
Conversion time	It depends on the configuration of the analog input. See section Conversion times if present ²⁾
Isolation	1000 Vrms

¹⁰ It depends on the Hardware versions
 ²⁰ The sampling time of the device must be equal or higher than the conversion time



4.2.4 Ingressi analogici potenziometrici

Connection type	Potentiometric 1KΩ÷20KΩ
Resolution	12bit/16bit ¹⁾
Reference voltage output	2,5Vdc
Max output current from reference	10mA
Input resistance	10ΜΩ
Max. Linearity error	<u>+</u> 0,1% Vfs
Max. Offset error	<u>+</u> 0,1% Vfs
S.n.	71 dB
Conversion time	It depends on the configuration of the analog input. See section Conversion times if present ²⁾
Isolation	1000 Vrms

²¹ It depend on the Hardware versions ²¹ The sampling time of the device must be equal or higher than the conversion time



4.2.5 Ingressi analogici voltmetrici 0-5V

Connection type	Voltmetric 0÷5V
Resolution	12bit/16bit ¹⁾
Input resistance (Rin)	60ΚΩ
Value of damage	20V
Max. Linearity error	<u>+</u> 0,1% Vfs
Max. Offset error	<u>+</u> 0,1% Vfs
S.n.	71 dB
Conversion time	It depends on the configuration of the analog input. See section Conversion times if present ²⁾
Isolation	1000 Vrms

¹⁰ It depend on the Hardware versions
 ²¹ The sampling time of the device must be equal or higher than the conversion time



4.2.6 Ingressi analogici voltmetrici 0-10V

-	
Connection type	Voltmetrico 0÷10V
Resolution	12bit/16bit ¹⁾
Input resistance (Rin)	40ΚΩ
Value of damage	20V
Max. Linearity error	<u>+</u> 0,1% Vfs
Max. Offset error	<u>+</u> 0,1% Vfs
S.n.	71 dB
Conversion time	It depends on the configuration of the analog input. See section Conversion times if present ²⁾
Isolation	1000 Vrms

¹⁰ It depends on the Hardware versions
 ²¹ The sampling time of the device must be equal or higher than the conversion time



4.2.7 Protected digital output

Switchable load	Dc (PNP)
Max. operating voltage	28V
Insulation	1000Vpp
Max. internal voltage drop	600mV
Max internal resistance @ON	90mΩ
Max. protection current	12A
Max. operating current	2A
Max. current @OFF	5μΑ
Max switching time from ON to OFF	270µs
Max switching time from OFF to ON	250µs



4.2.8 Uscite PWM per comando motore

Isolamento	1000 Vrms
Tensione massima di funzionamento	28Vdc
Corrente massima di protezione	5A
Corrente massima di funzionamento	1A



- 5. Wiring example
- 5.1 CANbus



- R100C
- 5.2 Digital input



5.3 Ingressi analogici



5.4 Protected digital output



5.5 4 Uscite PWM per comando motore



6. Settaggi, procedure e segnalazioni



6.1 Selettore baud-rate di PROG PORT, USER PORT e CAN PORT

SW1	Dip	Impostazione dei DIP				Funzione
		OFF	Baud-rate 57600			Selezione velocità di
	1	ON	Baud-rate 115200			trasmissione PROG PORT
		OFF	Baud-rate 57600			Selezione velocità di
	2	ON	Baud-rate 115200			trasmissione USER PORT
2 3 4 5 6	3	OFF	Utilizzabile anche dai device SERCOM e MODBUS			Selezione modo di funzionamento PROG PORT
		ON	Non utilizzabile dai device SERCOM e MODBUS			
014 055	4	OFF	ON	OFF	ON	
	5	OFF	OFF	ON	ON	trasmissione CANbus
		Baud-rate 125KB/S	Baud-rate 250KB/S	Baud-rate 500KB/S	Baud-rate 1MB/S	(CanOpen) ¹⁾
	6	Non utilizzato				

¹⁾ Valido se nella dichiarazione del device CANOPEN viene settata la velocità a 0

6.2 Led

6.2.1 Led di sistema

I led "pow, run, stop, err" sono detti "led di sistema".

6.2.1.1 Segnalazioni "Led di sistema"

Legenda:

Led ON Led Lampeggiante Led Colore Stato

Description

Strumento acceso

Green pow

Se è l'unico led acceso, segnala lo stato di reset della CPU

Led	Colore	Stato	Description	
	Croon		CPU in stato di RUN	
run Green	\bigcirc	CPU in stato di READY		
stop	Yellow		Se il led pow è acceso, segnala lo stato di STOP della CPU Se il led pow è spento, segnala lo stato di BOOT della CPU	
err	Red	Ø	Se il led pow è spento, segnala un errore hardware. Vedere paragrafo Codici di errore hardware Se il led pow è acceso, il numero di lampeggi indica il tipo d'errore. Vedere paragrafo Segnalazioni del led err	

6.2.1.2 Segnalazioni del led err

N° lampeggi	Errore Descrizione		Azioni consigliate		
1	Bus error	Bus non configurato come descritto nell'applicativo.	Verificare la corrispondenza tra la configurazione dell'applicativo QMOVE (sezione BUS della unit di configurazione) e quella del prodotto (schede presenti nel BUS).		
2	CheckSum Error	Il controllo di integrità sulle variabili ritentive ha dato esito negativo. (Vedi capitolo Reset Error Checksum)	E' necessario ripristinare i dati macchina a partire da un salvataggio (file con estensione DAT) oppure cancellare l'errore con l'apposita funzione di sistema e reintrodurre manualmente i valori.		
3	Index Out of Bound	Indice di un array è puntato su un elemento inesistente	Con l'ambiente di sviluppo Qview è possibile aprire l'editor di una unit e con il comando "Edit→Go to PC" viene evidenziata la linea di programma che ha causato l'errore. In genere il valore utilizzato come indice ha un valore inferiore a 1 oppure superiore alla dimensione dell'array.		
4	Program Over Range	L'indice di selezione programma all'interno del DATAGROUP ha tentato di accedere ad un programma non esistente.	Con l'ambiente di sviluppo Qview è possibile aprire l'editor di una unit e con il comando "Edit→Go to PC" viene evidenziata la linea di programma che ha causato l'errore. In genere il valore utilizzato come indice ha un valore inferiore a 1 oppure superiore alla dimensione dell'array.		
5	Step Over Range	l'indice di selezione del passo all'interno del DATAGROUP ha tentato di accedere ad un passo non esistente.	Con l'ambiente di sviluppo Qview è possibile aprire l'editor di una unit e con il comando "Edit→Go to PC" viene evidenziata la linea di programma che ha causato l'errore. In genere il valore utilizzato come indice ha un valore inferiore a 1 oppure superiore alla dimensione dell'array.		
6	Division By Zero	Il denominatore di un'operazione di divisione del programma applicativo ha valore zero.	Con l'ambiente di sviluppo Qview è possibile aprire l'editor di una unit e con il comando "Edit→Go to PC" viene evidenziata la linea di programma che ha causato l'errore.		
7	Syntax Error II programma applicativo ha un'istruzione non valida		Tale errore potrebbe comparire perchè il program counter ha incontrato l'istruzione QCL END.		
8	Watch Dog Un modulo CAN non funziona Error correttamente, oppure una scheda di specializzazione ha un problema hardware		Con l'ambiente di sviluppo Qview è possibile aprire il pannello "Monitor→Bus" e nella colonna di destra chiamata "Watchdog Bus" è indicata la scheda che ha causato il problema.		
9	Stack Error	ll programma applicativo ha utilizzato tutti i livelli di chiamata a subroutine permessi	Con l'ambiente di sviluppo Qview è possibile aprire l'editor di una unit e con il comando "Edit→Go to PC" viene evidenziata la linea di programma che ha causato l'errore. Analizzare il flusso di esecuzione della unit, gli annidamenti di chiamata delle subroutine hanno un limite, oltre il quale viene generato questo errore.		

6.2.1.3 Codici di errore hardware

Se nella fase di accensione, viene rilevato un malfunzionamento di qualche periferica, il sistema si blocca e viene segnalato l'errore mediante il lampeggio del solo led 💴 err mentre tutti gli altri leds di sistema rimangono spenti.

Il numero di lampeggi indica il tipo di errore secondo la seguente tabella:

Numero di lampeggi	Errore
1	Segnalazione non attiva
2	Segnalazione non attiva
3	Media
4	Bootloader
5	FW
6	Segnalazione non attiva
7	Segnalazione non attiva
8	SYS data write

Numero di lar	npeggi I	Errore
9		Exception
	Ognuna di QEM.	li queste segnalazioni indica ur

6.2.2 Led utente

I led "L1, L2, L3, L4, LF, A1, A2, A3, A4" sono detti "led utente"

6.2.2.1 Segnalazioni "Led utente"

Led	Colore	Description
	Yellow	Programmabili nel programma applicativo tramite la variabile di sistema QMOVE:sys003 ed utilizzati dalle Funzioni di sistema
	Red	
O _{A1}	Rosso-verde	
O _{A2}	Rosso-verde	Programmabili tramite variabili presenti nelle risorse della scheda B5-Q10.
O A3	Rosso-verde	
O _A4	Rosso-verde	

6.3 Pulsanti

Nome	Description
FUNC	Premuto all'accensione dello strumento permette di accedere alle Funzioni di sistema
BOOT	Premuto all'accensione dello strumento permette di impostare la CPU in stato di Boot e quindi di accedere alle funzioni di aggiornamento firmware
RESET	Reset CPU. Il sistema viene fatto ripartire ripristinando le condizioni iniziali (come dopo una accensione)
D P1	Utilizzabili nell'applicazione e lo stato è acquisibile tramite variabili presenti nelle risorse della scheda
P 2	B5-Q10.

7. Informazioni per la programmazione

In questo capitolo sono raccolte tutte le informazioni relative al prodotto necessarie durante la programmazione, ovvero durante lo sviluppo di un applicativo QCL.

7.1 Ambienti di sviluppo

Per la programmazione del prodotto è necessario utilizzare l'ambiente Qview-6 per la programmazione del codice QCL. Tale software è contenuto in un pacchetto software che si chiama Qworkbench e che è liberamente scaricabile dal sito Qem (nella sezione download).

Lo strumento è equipaggiato fisicamente da 3 slot come indicato nel capitolo Conformazione prodotto. Gli slots da 4 a 8 sono comunque dichiarabili e devono venire utilizzati per indirizzare risorse che risiedono nei moduli remoti Canopen.

Un esempio di dichiarazione del BUS da utilizzare nella sezione BUS della unit di configurazione è:

BUS 1 100CF 10 2 B5Q10 . 3 . .

7.2 Memorie utilizzate

In questo paragrafo vedremo come è possibile rilevare una stima dell'utilizzo delle memorie nel prodotto. La **memoria non volatile**, disponibile per memorizzare il programma **QCL**, ha una capacità di 512KB.

La quantità di memoria occupata è pari alla dimensione del file. BIN generato dal Qview. La percentuale di memoria occupata è visualizzabile nel pannello CPU del Qview, alla voce "Used CODE memory", oppure è possibile ottenere questa informazione dal valore del parametro "sizeapp" del device QMOS.

La **memoria dati non volatile**, disponibile per memorizzare le variabili ritentive, ha una capacità di 13KB. La percentuale di memoria occupata è visualizzabile nel pannello CPU del Qview, alla voce "Used RETENTIVE", oppure è possibile ottenere questa informazione dal valore del parametro "sizeret" del device QMOS.

La memoria dati volatile per memorizzare le variabili non ritentive ha una capacità dipendente da vari fattori (per esempio la dimensione del programma QCL).

7.3 Porte di comunicazione

Le seriali PROG PORT e USER PORT implementano il protocollo di comunicazione proprietario QEM chiamato BIN1.

I device SERCOM e MODBUS sono utilizzabili con tutte le seriali di comunicazione compresa la PROG PORT. Il valore numerico da utilizzare durante la dichiarazione del device per selezionare il canale di comunicazione è il seguente:

0 PROG PORT 1 USER PORT

Quando i devices SERCOM e MODBUS utilizzano la PROG PORT o la USER PORT essi interessano il canale solo se lo stato di comunicazione del device è aperto (st_opencom = 1). Quando il canale del device viene chiuso (st_opencom = 0) nella seriale ritorna attivo il protocollo BIN1. Se si volesse forzare il protocollo BIN1 sulla porta PROG (ed impedire quindi che il device SERCOM occupi il canale) è necessario attivare il dip 6 di SW1.

Quando si utilizza il protocollo MODBUS RTU con la configurazione elettrica RS485, bisogna fare attenzione al fatto che quando la seriale è in trasmissione lo strumento mantiene attivo il canale (DE) per un tempo superiore a quello stabilito dalla specifica "MODBUS RTU". Per questo bisogna considerare un tempo minimo di 5 millisecondi dopo i quali sarà possibile ricevere un nuovo messaggio. Anche il device SERCOM quando termina una trasmissione è soggetto al medesimo tempo in cui viene mantenuto il canale attivo (DE).

7.4 Particolarità del linguaggio di programmazione

Vediamo in dettaglio la lista delle limitazioni al linguaggio QCL:

Description	Notes
FSTEP,FPROG	Non è possibile utilizzare queste istruzioni. Di conseguenza viene a mancare la compatibilità diretta con applicativi scritti per CPU livello A. La conversione dell'applicativo risulta comunque semplice.

Vediamo in dettaglio altre limitazioni:

DescriptionNotesWatchpointNon disponibili

7.5 Messaggi di errore del firmware

Durante il download dell'applicativo Qmove l'ambiente di sviluppo Qpaint-6 può visualizzare alcuni errori non descritti nel manuale dell'ambiente di sviluppo. Tali errori sono particolari e la stringa descrittiva visualizzata dal Qpaint-6 viene generata direttamente dal firmware.

Nella seguente tabella sono descritti i possibili messaggi di errore generati dal firmware.

7.5.1 Messaggi d'errore firmware

Possibili messaggi d'errore	Description
Error: SYSTEM + ARRSYS + DATAGROUP + INTDEVICE size overflow by 234bytes.	Compare quando le variabili ritentive superano il valore massimo consentito.
Error: serial port not avaliable in SERCOM or MODBUS device declaration.	Compare quando Il valore numerico utilizzato durante la dichiarazione del device per selezionare il canale di comunicazione è errato.
Error: CANOPEN device required if you use more than 4 slots.	Nella definizione del BUS si stanno utilizzando più di 4 slots e quindi l'applicazione richiede l'utilizzo di moduli Canopen. Per questa gestione è necessario dichiarare un device CANOPEN.
Error: incorrect bus fault mode in CANOPEN declaration.	Nella dichiarazione del device CANOPEN si è indicata una modalità di fault (ultimo valore nella dichiarazione) non supportata.

Possibili messaggi d'errore	Description
Error: incorrect canbus speed in CANOPEN declaration.	Nella dichiarazione del device CANOPEN si è indicata una velocità non valida.
Error: too much CANOPEN device declaration.	Può essere dichiarato un solo device CANOPEN.

7.6 Variabili di sistema

L'ambiente di sviluppo mette a disposizione una serie di variabili predefinite che possono essere utilizzate precedendo al nome la parola chiave "QMOVE:". Per esempio "QMOVE:is_suspend", "QMOVE:sys001", ecc. Lo scopo del presente paragrafo è illustrare le 16 variabili di sistema chiamate sys001÷sys016 il cui significato dipende dal firmware che si sta utilizzando.

sys001

Questa variabile a sola lettura indica lo stato dei pulsanti FUNC (bit 0) e BOOT (bit 1). I valori possibili sono dunque: 0 = nessun pulsante premuto.

1 = pulsante FUNC premuto.

2 = pulsante BOOT premuto. 3 = pulsanti FUNC e BOOT premuti.

sys002

Questa variabile permette la lettura dell'immagine del dip-switch SW1. L'immagine viene acquisita solo all'accensione del prodotto. Il bit 0 corrisponde al dip 1 e così via.

sys003

Questa variabile permette il comando del led L1-L2-L3-L4. Il bit 0 corrisponde a L1, il bit1 a L2 e così via.

sys004÷009

Non utilizzate.

sys010

Questa variabile rappresenta lo stato della connessione USB. E' una variabile i cui bit hanno il seguente significato:

bit 0 = port connected bit 1 = device connected is Android Open Accessory bit 2 = tx or rx active (1 per 60msec ogni dato)

sys011÷016

Non utilizzate.

7.7 I devices

Con il termine device si identifica una categoria di dispositivi software atti a svolgere attività di supporto e di controllo, più o meno complesse, per risolvere le problematiche legate all'automazione dei sistemi. I devices si distinguono in due tipologie: interni ed esterni. I primi sono quelli il cui codice risiede e viene eseguito dal firmware del prodotto stesso. I secondi sono quelli il cui codice risiede e viene eseguito da schede di specializzazione "intelligenti" munite cioè di propria potenza di calcolo. Il prodotto ivi descritto può gestire solamente devices di tipo interno. La lista dei devices implementati nel firmware dipende dalla **versione** firmware. Lo scopo del presente paragrafo è quello di illustrare la lista e le caratteristiche dei devices disponibili.

Il firmware versione 10 implementa i seguenti devices:

Nome device	Tempo di campionamento minimo (msec)	Tempo di campionamento massimo (msec)	Tempo di esecuzione (%)
CANOPEN	1	250	100
CALENDAR	-	-	0
DATASTORE	1	20	90,5
DAC	-	-	0
ANINP	1	250	14,25
COUNTER3	1	250	5,94
SERCOM	1	250	9,26
QMOS	-	-	0

7.7.1 Particolarità dei devices

CANOPEN

Se nella dichiarazione del device CANOPEN viene indicata la velocità zero allora essa diventa impostabile tramite i dip nr. 4 e 5 di SW1.

Il primo slot per indirizzare risorse che risiedono all'interno di moduli Canopen è il 4.

L'ultimo dato indicato nella dichiarazione del device è il **fault mode**.

Esso può assumere i seguenti valori:

- 0: se un nodo CANopen non viene rilevato, all'avvio la cpu segnala BUS ERROR.
- 1: se un nodo CANopen non viene rilevato, all'avvio la cpu no segnala errori. In questo caso la diagnostica della connessione dovrà essere fatta a livello applicazione.

Il numero massimo di slave collegati è 5 (l'ultimo è mappato nello SLOT nr.8).

La lunghezza massima di un SDO è ridotta a 128bytes.

DATASTORE

I files manipolati dal device DATASTORE sono tutti contenuti nella cartella /DS. Se questa cartella non esiste nel dispositivo essa viene creata automaticamente.

Esiste una particolare impostazione dei parametri che permette di verificare l'esistenza di un file nel dispositivo. Si utilizza il parametro "filenum" impostato al valore -1 e con il comando OPENFILE il device invece di aprire il file ricerca il primo file presente nella directory "/DS/" del dispositivo Scelto. Quando trovato, il nome di tale file sarà impostato dal device nel parametro "filenum" stesso (ed il tipo nel parametro "filetype"). Impostando nuovamente -1 in "filenum" ed eseguendo il comando OPENFILE verrà cercato il nome del file successivo e così via. Ogniqualvolta verrà effettuata una operazione di OPENFILE con il filenum diverso da -1 il loop di ricerca verrà chiuso. Quando la ricerca sarà terminata e non vi saranno più file presenti, allora il device imposterà come risposta al comando OPENFILE "filenum = -2". L'avvenuta esecuzione del comando sarà segnalata dal flag st_busy = 0. Se l'estensione del file non è HEX o CSV il file stesso viene ignorato dalla ricerca. Nel caso in cui il nome file non sia compatibile con quelli gestiti dal DATASTORE (numeri da 0 a 999999) allora "filenum" rimarrà impostato a -1 e verrà segnalato un warning.

QMOS

Il parametro "frwuvalue01" contiene il valore numerico del serial number del prodotto.

7.8 Risorse delle schede

Di seguito vengono riportati i simboli presenti nella scheda B5Q10 da utilizzare nel progetto QView per accedere alle risorse della scheda.

Signal name	Туре	Access	Size	Description
AI01	INPUT	RD	WORD	
AI02	INPUT	RD	WORD	Indirizzo ingressi analogici da utilizzare nella dichiarazione del device
AI03	INPUT	RD	WORD	(per es ANINP).
AI04	INPUT	RD	WORD	

Signal name	Type	Access	Size	Description	
		RDWR	FLAG		
		RDWR	FLAG		
01103		RDWR	FLAG		
OUT04	OUTPUT	RDWR	FLAG		
OUT05	OUTPUT	RDWR	FLAG		
OUT06	OUTPUT	RDWR	FLAG		
OUT07	OUTPUT	RDWR	FLAG		
OUT08	OUTPUT	RDWR	FLAG		
OUT09	OUTPUT	RDWR	FLAG	Stato uscite digitali.	
OUT10	OUTPUT	RDWR	FLAG		
OUT11	OUTPUT	RDWR	FLAG		
OUT12	OUTPUT	RDWR	FLAG		
OUT13	OUTPUT	RDWR	FLAG		
OUT14	OUTPUT	RDWR	FLAG		
OUT15	OUTPUT	RDWR	FLAG		
OUT16	OUTPUT	RDWR	FLAG		
LEDA1G	OUTPUT	RDWR	FLAG	Stato led utente A1 verde.	
LEDA1R	OUTPUT	RDWR	FLAG	Stato led utente A1 rosso.	
LEDA2G	OUTPUT	RDWR	FLAG	Stato led utente A2 verde.	
LEDA2R	OUTPUT	RDWR	FLAG	Stato led utente A2 rosso.	
LEDA3G	OUTPUT	RDWR	FLAG	Stato led utente A3 verde.	
LEDA3R	OUTPUT	RDWR	FLAG	Stato led utente A3 rosso.	
LEDA4G	OUTPUT	RDWR	FLAG	Stato led utente A4 verde.	
LEDA4R	OUTPUT	RDWR	FLAG	Stato led utente A4 rosso.	
DISPA	OUTPUT	RDWR	FLAG		
DISPB	OUTPUT	RDWR	FLAG		
DISPC	OUTPUT	RDWR	FLAG		
DISPD	OUTPUT	RDWR	FLAG	Stato dei segmenti A÷F del led utente DS1.	
DISPE	OUTPUT	RDWR	FLAG		
DISPF		RDWR	FLAG		
DISPG		RDWR	FLAG	Chata la distante d.F.	
		RDWR	FLAG	Stato led utente LF.	
OUIBI		RDWR	BYIE		
		RDWR	BILE	Stato a byte delle uscite digitali.	
		RDWR	BILE		
00164	UUIPUI	RDWR	DIIC	State a bute per rappresentare ali stati dei segmenti A+E del led utente	
OUTDIS	OUTPUT	RDWR	BYTE	DS1 e lo stato del led LF.	
OUTW1	OUTPUT	RDWR	WORD	State a word delle useite digitali	
OUTW2	OUTPUT	RDWR	WORD		
OUTL	OUTPUT	RDWR	LONG	Stato a long delle uscite digitali.	
ENA01	OUTPUT	RDWR	FLAG		
ENA02	OUTPUT	RDWR	FLAG	Abilitazione notenza nelle uscite motore $1 \div 4$	
ENA03	OUTPUT	RDWR	FLAG		
ENA04	OUTPUT	RDWR	FLAG		
CMDS	OUTPUT	RDWR	BYTE	Valore a byte delle abilitazioni potenza nelle uscite motore 1÷4.	
DMODE01	OUTPUT	RDWR	FLAG	Se tali impostazioni hanno valore 1 allora ad ogni impostazione del	
DMODE02	OUTPUT	RDWR	FLAG	valore zero nel DAC (simbolo AN0x), viene generato un impulso	
DMODE03	OUTPUT	RDWR	FLAG	all'uscita DAC al valore -32768 per un tempo pari al valore impostato in	
DMODE04	OUTPUT	RDWR	FLAG		
DMODEB	OUTPUT	RDWR	BYTE	E' la rappresentazione a byte dei 4 valori DMODE01÷04.	
DTIME	OUTPUT	RDWR	BYTE	Tempo dell'impulso all'uscita DAC. Vedere la descrizione di DMODE0x.	
TCANENA	OUTPUT	RDWR	FLAG	Abilitazone comunicazione TCAN. Impostando 1 viene abilitata la comunicazione TCAN. Non deve essere presente nell'applicativo il device CANOPEN altrimenti questa variabile torna automaticamente a zero. Se comparissero errori di comunicazione riportare a zero e poi a uno tale variabile la periferica canbus viene reinizializzata.	
TCANERR	OUTPUT	RDWR	FLAG	Indica che vi sono errori di comunicazione. Se tale variabile viene portata al valore 1 poi ci rimane e deve essere resettata da QCL scrivendo il valore zero. Tale segnalazione può essere usata per generare un warning. Se azzerando la variabile essa ritorna a uno allora è necessario reinizializare la periferica canbus (con il simbolo TCANENA posto a zero e poi ripristinato a 1).	
TCANIDB0	OUTPUT	RDWR	FLAG	Assieme al simbolo TCANIDB1 permette di definire l'indirizzo TCAN. Tale	
TCANIDB1	OUTPUT	RDWR	FLAG	G valore va da zero a 3. Il valore va espesso considerando che TCANIDB0 G è il bit meno significativo e TCANIDB1 è il più significativo.	

Signal name	Туре	Access	Size	Description	
TCANWEN	OUTPUT	RDWR	FLAG	Abilita i messaggi in scrittura.	
TCANO1W1	OUTPUT	RDWR	WORD		
TCANO1W2	OUTPUT	RDWR	WORD		
TCANO1W3	OUTPUT	RDWR	WORD	Messaggio TCAN nr.1 in scrittura verso le altre stazioni. E' un messaggio	
TCANO1W4	OUTPUT	RDWR	WORD	per la rappresentazione a long	
TCAN01L1	OUTPUT	RDWR	LONG		
TCANO1L2	OUTPUT	RDWR	LONG		
TCANO2W1	OUTPUT	RDWR	WORD		
TCANO2W2	OUTPUT	RDWR	WORD		
TCANO2W3	OUTPUT	RDWR	WORD	Messaggio TCAN nr.2 in scrittura verso le altre stazioni. E' un messaggio da 8 bytes e vi sono sia i parametri per la rappresentazione a word che	
TCANO2W4	OUTPUT	RDWR	WORD	per la rappresentazione a long.	
TCANO2L1	OUTPUT	RDWR	LONG		
TCANO2L2	OUTPUT	RDWR	LONG		
TCANI1W1ID0	INPUT	RD	WORD		
TCANI1W2ID0	INPUT	RD	WORD	Messaggio nr 1 TCAN in lettura proveniente dalla stazione con ID zero	
TCANI1W3ID0	INPUT	RD	WORD	E' un messaggio da 8 bytes e vi sono sia i parametri per la	
TCANI1W4ID0	INPUT	RD	WORD	rappresenrazione a word che per la rappresentazione a long.	
TCANI1L1ID0		RD	LONG		
TCANI1L2ID0		RD	LONG		
		RD	WORD		
TCANI2W2ID0		RD DD	WORD	Messaggio nr 2 TCAN in lettura proveniente dalla stazione con ID zero.	
		RD	WORD	E' un messaggio da 8 bytes e vi sono sia i parametri per la	
		RD	WORD	rappresenrazione a word che per la rappresentazione a long.	
			LONG		
			WORD		
		RD	WORD		
TCANI1W3ID1	INPUT	RD	WORD	Messaggio nr 1 TCAN in lettura proveniente dalla stazione con ID 1. E'	
TCANI1W4ID1	INPUT	RD	WORD	un messaggio da 8 bytes e vi sono sia i parametri per la	
TCANI1L1ID1	INPUT	RD	LONG	rappresentazione a word che per la rappresentazione a long.	
TCANI1L2ID1	INPUT	RD	LONG		
TCANI2W1ID1	INPUT	RD	WORD		
TCANI2W2ID1	INPUT	RD	WORD	Manageria en 2 TCAN in latter anna insta della stariana en ID 1. El	
TCANI2W3ID1	INPUT	RD	WORD	Messaggio nr 2 TCAN in lettura proveniente dalla stazione con ID 1. E	
TCANI2W4ID1	INPUT	RD	WORD	rappresentazione a word che per la rappresentazione a long.	
TCANI2L1ID1	INPUT	RD	LONG		
TCANI2L2ID1		RD	LONG		
		RD DD	WORD		
		RD	WORD	Messaggio nr 1 TCAN in lettura proveniente dalla stazione con ID 2. E'	
			WORD	un messaggio da 8 bytes e vi sono sia i parametri per la	
				rappresenrazione a word che per la rappresentazione a long.	
TCANI1L2ID2		RD	LONG		
TCANI2W1ID2	INPUT	RD	WORD		
TCANI2W2ID2	INPUT	RD	WORD		
TCANI2W3ID2	INPUT	RD	WORD	Messaggio nr 2 TCAN in lettura proveniente dalla stazione con ID 2. E'	
TCANI2W4ID2	INPUT	RD	WORD	un messaggio da 8 bytes e vi sono sia i parametri per la rappresentazione a word che per la rappresentazione a long	
TCANI2L1ID2	INPUT	RD	LONG		
TCANI2L2ID2	INPUT	RD	LONG		
TCANI1W1ID3	INPUT	RD	WORD		
TCANI1W2ID3	INPUT	RD	WORD	Massagnia nr 1 TCAN in lettura provoniente dalla stazione con ID 2. El	
TCANI1W3ID3	INPUT	RD	WORD	un messaggio da 8 bytes e vi sono sia i parametri per la	
TCANI1W4ID3	INPUT	RD	WORD	rappresenrazione a word che per la rappresentazione a long.	
TCANI1L1ID3		RD	LONG		
ICANI1L2ID3		KD RD	LONG		
TCANI2W1ID3		KD DD	WORD		
TCANI2W2ID3		KD DD	WORD	Messaggio nr 2 TCAN in lettura proveniente dalla stazione con ID 3 F	
		KU DD	WORD	un messaggio da 8 bytes e vi sono sia i parametri per la	
				rappresenrazione a word che per la rappresentazione a long.	
		RD			
			1 20100		

Signal name	Туре	Access	Size	Description	
INP01	INPUT	RD	FLAG		
INP02	INPUT	RD	FLAG		
INP03	INPUT	RD	FLAG		
INP04	INPUT	RD	FLAG		
INP05	INPUT	RD	FLAG		
INP06	INPUT	RD	FLAG		
INP07	INPUT	RD	FLAG		
INP08	INPUT	RD	FLAG		
INP09	INPUT	RD	FLAG		
INP10	INPUT	RD	FLAG	State degli ingrasci digitali da 1+20	
INP11	INPUT	RD	FLAG		
INP12	INPUT	RD	FLAG		
INP13	INPUT	RD	FLAG		
INP14	INPUT	RD	FLAG		
INP15	INPUT	RD	FLAG		
INP16	INPUT	RD	FLAG		
INP17	INPUT	RD	FLAG		
INP18	INPUT	RD	FLAG		
INP19	INPUT	RD	FLAG		
INP20	INPUT	RD	FLAG		
FLT01	INPUT	RD	FLAG		
FLT02	INPUT	RD	FLAG	State di fault dell'uccita metero 1 : 4	
FLT03	INPUT	RD	FLAG	AG	
FLT04	INPUT	RD	FLAG		
STATUS	INPUT	RD	BYTE	Valore a byte dei fault dell'uscita motore.	
BUTTON1	INPUT	RD	FLAG	Stato del pulsante utente P1.	
BUTTON2	INPUT	RD	FLAG	Stato del pulsante utente P2.	
INPB1	INPUT	RD	BYTE		
INPB2	INPUT	RD	BYTE		
INPB3	INPUT	RD	BYTE	Stato a byte degli ingressi digitali.	
INPB4	INPUT	RD	BYTE		
INPB5	INPUT	RD	BYTE		
INPW1	INPUT	RD	WORD	Stato a word degli ingressi digitali	
INPW2	INPUT	RD	WORD		
INPL	INPUT	RD	LONG	Stato a long degli ingressi digitali.	
AN01	DAC	WR	WORD		
AN02	DAC	WR	WORD	Indirizzo della periferica DAC per il controllo della potenza all'uscita	
AN03	DAC	WR	WORD	motore 1÷4. Da utilizzare nella dichiarazione del device.	
AN04	DAC	WR	WORD		
CNT01	COUNT	RD	WORD	Indirizzo del contatore bidirezione nr.1 da utilizzare nella dichiarazione del device.	
CNT02	COUNT	RD	WORD	Indirizzo del contatore bidirezione nr.2 da utilizzare nella dichiarazione del device.	

8. Accessori disponibili

- IQ009IQ013IQ011
- IQ016
- Kit per la polarizzazione dei connettori

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/ Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.