

Sommario

Di seguito sono elencate tutte le funzioni di sistema.

Se nella colonna "**PWD**" compare '**Y**' significa che la funzione richiede l'introduzione della password di sistema (default: "123").

Funzioni di sistema

n.	Led ON	Funzione di sistema	PWD	Descrizione
1	 L1	01 - Reset Error Checksum	-	Reset errore checksum. N.B.: se è presente l'errore checksum, il led  L1 lampeggia.
2	 L2	02 - Copy all files MMC/SD → NAND	-	Copia tutti i files da MMC/SD a NAND Flash.
3	 L1  L2	03 - Copy all files NAND → MMC/SD	-	Copia tutti i files da NAND Flash a MMC/SD.
4	 L3	04 - Application delete	Y	Cancella l'applicazione.
5	 L1  L3	05 - Application upload from MMC/SD	Y	Carica l'applicazione da MMC/SD.
6	 L2  L3	06 - Set Date & Time	-	Regolazione dell'orologio di sistema
7	 L1  L2  L3	07 - Downl. retentive data to MMC/SD	-	Salva i dati ritentivi su MMC/SD.
8	 L4	08 - Set NEW Password	Y	Impostazione della nuova password di accesso alle funzini di sistema "locked"
9	 L1  L4	09 - Remove all files from NAND Flash	Y	Elimina tutti i files presenti sulla NAND Flash.
10	 L2  L4	10 - Show NAND Flash files	-	Visualizzazione dei files presenti sulla NAND Flash
11	 L1  L2  L4	11 - Touch Calibration	-	Esegue la procedura di calibrazione del Touch Screen se presente.
12	 L3  L4	12 - Set Ethernet communic. parameter	-	Esegue la procedura di impostazione dei parametri di comunicazione ethernet (indirizzo IP,..., ecc.)
13	 L1  L3  L4	13 - Backup to NAND	-	Esegue il backup dell'applicativo QCL, dei dati e dell'applicativo QTP in NAND.
14	 L2  L3  L4	14 - Restore from NAND	Y	Esegue il restore dell'applicativo QCL, dei dati e dell'applicativo QTP dalla NAND.

*Nota: Per uscire dalle funzioni di sistema mantenere premuto il tasto **F1** o il pulsante **FUNC** per almeno due secondi.*

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.