

Sommario

Di seguito sono elencate tutte le funzioni di sistema.

I prodotti senza display non richiedono l'introduzione della password di sistema, quindi la colonna "**PWD**" è vuota.

Funzioni di sistema

n.	Led ON	Funzione di sistema	PWD	Descrizione
1	 L1	01 - Reset Error Checksum	-	Reset errore checksum. N.B.: se è presente l'errore checksum, il led  L1 lampeggia.
2	 L2	02 - Copy all files DEVICE → NAND	-	Copia tutti i files dal DEVICE selezionato alla NAND Flash
3	  L2	03 - Copy all files NAND → DEVICE	-	Copia tutti i files dalla NAND Flash al DEVICE selezionato
4	 L3	04 - Application delete	-	Cancella l'applicazione.
5	  L3	05 - Application upload from DEVICE	-	Carica l'applicazione dal DEVICE selezionato.
6	  L3	06 - Set Date & Time	-	Non implementata per questo hardware
7	  L2  L3	07 - Downl. retentive data to DEVICE	-	Salva i dati ritentivi sul DEVICE selezionato.
8	 L4	08 - Set NEW Password	-	Non implementata per questo hardware
9	  L4	09 - Remove all files from NAND Flash	-	Elimina tutti i files presenti sulla NAND Flash.
10	  L4	10 - Show NAND Flash files	-	Non implementata per questo hardware
11	  L2  L4	11 - Touch Calibration	-	Non implementata per questo hardware
12	  L4	12 - Set Ethernet communic. parameter	-	Non implementata per questo hardware
13	  L3  L4	13 - Backup to NAND	-	Esegue il backup dell'applicativo QCL, dei dati e dell'applicativo QTP in NAND.
14	  L3  L4	14 - Restore from NAND	-	Esegue il restore dell'applicativo QCL, dei dati e dell'applicativo QTP dalla NAND.

*Nota: Per uscire dalle funzioni di sistema mantenere premuto il pulsante **FUNC** per almeno due secondi.*

Selezione DEVICE

Per selezionare il dispositivo media esterno nelle funzioni di sistema, viene utilizzato il DIP 6 di SW1:

- OFF = MMC/SD
- ON = USB

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.