






























## Table of Contents



Di seguito sono elencate tutte le funzioni di sistema.

Se nella colonna "**PWD**" compare '**Y**' significa che la funzione richiede l'introduzione della password di sistema (*default: "123"*).

### Funzioni di sistema

| n. | Led ON   | Funzione di sistema                   | PWD      | Descrizione   |
|----|--|---------------------------------------|----------|---|
| 1  |  L1   | 01 - Reset Error Checksum             | -        | Reset errore checksum.<br>N.B.: se è presente l'errore checksum, il led  L1 lampeggia. |
| 2  |  L2   | 02 - Copy all files DEVICE → NAND     | -        | Copia tutti i files dal DEVICE selezionato alla NAND Flash.   |
| 3  | <br> L2  | 03 - Copy all files NAND → DEVICE     | -        | Copia tutti i files da NAND Flash al DEVICE selezionato.  |
| 4  |  L3   | 04 - Application delete               | <b>Y</b> | Cancella l'applicazione.  |
| 5  | <br> L3  | 05 - Application upload from DEVICE   | <b>Y</b> | Carica l'applicazione dal DEVICE selezionato.   |
| 6  | <br> L3  | 06 - System Settings                  | -        | Regolazione dell'orologio di sistema e selezione del DEVICE in uso  |
| 7  | <br><br> L3       | 07 - Downl. retentive data to DEVICE  | -        | Salva i dati ritentivi sul DEVICE selezionato.  |
| 8  |  L4   | 08 - Set NEW Password                 | <b>Y</b> | Impostazione della nuova password di accesso alle funzini di sistema "locked"   |
| 9  | <br> L4   | 09 - Remove all files from NAND Flash | <b>Y</b> | Elimina tutti i files presenti sulla NAND Flash.  |
| 10 | <br> L4  | 10 - Show NAND Flash files            | -        | Visualizzazione dei files presenti sulla NAND Flash   |
| 11 | <br><br> L4 | 11 - Touch Calibration                | -        | Esegue la procedura di calibrazione del Touch Screen se presente.   |
| 12 | <br> L4  | 12 - Set Ethernet communic. parameter | -        | Esegue la procedura di impostazione dei parametri di comunicazione ethernet (indirizzo IP, ..., ecc.)   |
| 13 | <br><br> L4 | 13 - Backup to NAND                   | -        | Esegue il backup dell'applicativo QCL, dei dati e dell'applicativo QTP in NAND.   |
| 14 | <br><br> L4 | 14 - Restore from NAND                | <b>Y</b> | Esegue il restore dell'applicativo QCL, dei dati e dell'applicativo QTP dalla NAND.   |

Nota: Per uscire dalle funzioni di sistema mantenere premuto il tasto **F1** o il pulsante **FUNC** per almeno due secondi.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.