

Índice

Schede di specializzazione L1-XXX	3
<i>Manuali di installazione e manutenzione</i>	3

Schede di specializzazione L1-XXX

Per hardware D2x1AFxx

Manuali di installazione e manutenzione

-   **L1-I08**: 8 ingressi digitali PNP 12/24 Vdc
-   **L1-K08**: 8 uscite digitali 24 Vac/dc 150mA
-   **L1-SX1**: 1 porta RS232
-   **L1-SX2**: 1 porta RS422
-   **L1-SX3**: 1 porta RS485
-   **L1-TP1**: 2 uscite 70mA, 1 ingresso per PT100
-   **L1-TP2**: 2 uscite 70mA, 2 ingressi per PT100
-   **L1-TT1**: 3 uscite digitali 70mA, 1 ingresso termocoppie
-   **L1-TT2**: 3 uscite digitali 70mA, 2 ingressi termocoppie
-   **L1-U08**: 8 uscite digitali 24Vac/dc 70mA

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.