Table of Contents

VR10LngtoWrd 3
IMPLEMENTAZIONE 3

VR10LngtoWrd

V = *Variabile*

R = *Funzioni di Lettura*

La funzione VR10LngtoWrd ha il compito di scomporre una variabile LONG in due variabili di Word.
Alla funzione viene passata la variabile Long che verrà scomposta in due variabili word: “Word parte alta” e “Word parte bassa”.

IMPLEMENTAZIONE

VR10LngtoWrd (slLong,swWordUp,swWordDw)

Parametri:

IN/OUT	TIPO VARIABILE	NOME DI ESEMPIO	DIM	
IN	SYSTEM / GLOBAL	SlLong	L	Variabile Long da scomporre
OUT	SYSTEM / GLOBAL	SwWordUp	W	Word che rappresenta la parte ALTA della Long
OUT	SYSTEM / GLOBAL	SwWordDw	W	Word che rappresenta la parte BASSA della Long

Esempio

```
;....
MAIN:
slLong = AnAsse:setpos                  ;Carica il setpos di un device sulla Long da scomporre
VR10LngtoWrd (slLong,swWordUp,swWordDw)            ;Scompone la variabile Long
aswBuffer[200] = swWordDw            ;Imposta Parte bassa sul Buffer
aswBuffer[201] = swWordUp            ;Imposta Parte alta sul Buffer
;....
END
```

Note

- Se la variabile si utilizza per impostare 2 word sul buffer di scambio tra Qmove e un altro dispositivo, si ricordi che solitamente viene passata prima la parte bassa della variabile e poi la parte alta. Si avrà quindi la parte bassa su un elemento del buffer e la parte alta nell'elemento successivo.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.