

Sommario

VI10WaitBufferReadyUsingWAIT	3
<i>IMPLEMENTAZIONE</i>	3

VI10WaitBufferReadyUsingWAIT

V = Vector

I = Image

Funzione utilizzata per la gestione della funzionalità Vector Image (oggetto presente su alcune versioni di Qpaint).

La funzione VI10WaitBufferReadyUsingWAIT viene utilizzata per poter attendere la conclusione della fase di disegno precedentemente avviata.

Una istruzione di Wait al suo interno fa in modo che l'istruzione successiva alla riga di chiamata di questa funzione, sia eseguita solo quando la fase di disegno sul Vector Image sia definitivamente conclusa.

IMPLEMENTAZIONE

VI10WaitBufferReadyUsingWAIT (awBuffer)

Parametri:

IN/OUT	TIPO VARIABILE	NOME DI ESEMPIO	DIM
IN	ARRSYS / ARRGBL	awBuffer	W Array che funge da buffer per istruzioni/dati

Esempio

TASK_00

```
MAIN:
VI10DrawBuffer(awBuffer )           ;Disegna il contenuto del Buffer
VI10WaitBufferReadyUsingWAIT( awBuffer )      ;Attende la conclusione del disegno
glPippo = 1000                      ;(questa istruzione viene eseguita solo alla fine del processo di disegno)
```

Note

- Questa funzione contiene dei WAIT. Da non utilizzare in un task che richiede l'esecuzione completa delle istruzioni ad ogni ciclo.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.