

## Sommario



**0.0.0.1 Esempio**

```
INTDEVICE
modbus          MODBUS      0 0 02 20 10
```

0  
00

0  
00 0

mode	B	R	R/W	-	0 = master
mode	B	R	R/W	-	slave. 0 = master; 1 = slave con are.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.