


Sommario

AN011 - R401 - Procedura di rimozione/installazione dalla guida DIN	3
<i>Rimozione</i>	3
<i>Installazione</i>	6

AN011 - R401 - Procedura di rimozione/installazione dalla guida DIN


Rimozione

Fig. 1





Effettuare una leggera spinta verso l'alto sullo strumento, facendo leva con un cacciavite sulla linguetta del gancio sx, come indicato

Fig. 2




Mantenendo la spinta verso l'alto sullo strumento, fare leva con un cacciavite sulla linguetta del gancio dx, come indicato, fino al completo sblocco dello strumento

Fig. 3




Ruotare e sollevare verso l'alto.....

Fig. 4



.....fino al completo sgancio dalla guida DIN


Fig. 5



Rimuovere lo strumento dalla guida DIN (1), alzandolo in direzione verticale (2)


Installazione

Fig. 6



Agganciare lo strumento alla guida DIN (1), e ruotarlo verso la stessa (2)...

Fig. 7



...premere fino allo scatto da parte dei ganci

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.