

**Sommario**

<b>AN036 - Differenza tra device EANPOS e ANPOS2</b> .....	3
<b><i>Premessa</i></b> .....	4
<b><i>Differenze a livello di parametri</i></b> .....	4
Eliminati (non presenti in ANPOS2) .....	4
Cambiato il nome .....	4
Nuovi (presenti solo nel ANPOS2) .....	4
<b><i>Differenze a livello di dichiarazione</i></b> .....	4



**AN036 - Differenza tra device EANPOS e ANPOS2**

<b>Documento:</b>	<b>AN036</b>		
<b>Descrizione:</b>	Differenza tra device EANPOS e ANPOS2		
<b>Redattore:</b>	Giuliano Tognon		
<b>Approvatore</b>	Gabriele Bazzi		
<b>Link:</b>	<a href="http://www.qem.eu/doku/doku.php/appnote/an035">http://www.qem.eu/doku/doku.php/appnote/an035</a>		
<b>Lingua:</b>	Italiano		
<b>Release documento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note</b>	<b>Data</b>
01	Nuovo documento		30/010/2020

## Premessa

Il device ANPOS2 può essere considerato come una evoluzione del EANPOS. Spesso può capitare la condizione in cui si voglia migrare da EANPOS a ANPOS2. Questa application note contiene le informazioni necessarie per una corretta migrazione.

## Differenze a livello di parametri

### Eliminati (non presenti in ANPOS2)

rampmode tacdec rtype stopt derreg st\_init st\_int INIT

### Cambiato il nome

maxfollerr→ follerrthresh

### Nuovi (presenti solo nel ANPOS2)

deltaprspos mxnegfoller mxposfoller funint funout prsswlogic outreg smartcmd posvirt brakepos wrnpar errpar st\_capture, st\_intenbl st\_grouped INTENBL INTDSBL RSCAPTURE

## Differenze a livello di dichiarazione

Nella sezione INTDEVICE esso va dichiarato con un indirizzo di uscita aggiuntivo alla fine.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.