

## Sommario



Version	Description
10	Fully programmable with PLC/Counter functions

For more details about the firmware, consult [Devices enabled in the controllers](#).

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.