


## Sommario



## Set Ethernet communic. parameter

This views and modifies the communication parameters of the ETHERNET port.  
When the function is accessed all data saved on the controller is shown.



Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.