

Sommario

RUN status	3
------------------	---

RUN status

Led status	
Status cause	Application in execution.
Condition that can put the CPU in this status	RUN command.

This condition can pass onto all other CPU statuses.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.