

Sommario

Set Ethernet communic. parameter

Permette di visualizzare e modificare i parametri di comunicazione della porta ETHERNET.
All'accesso alla funzione compaiono tutti i dati memorizzati nello strumento.

<h3>SYSTEM FUNCTIONS</h3> <p>12 - Set Ethernet communic. parameter</p> <p>MAC address: E2-40-00:BC-5E-B2 IP address.: 192.168. 0.141 GateWay...: 0. 0. 0. 0 Net Mask...: 255.255.255. 0 Port nr. 1: 5001 Port nr. 2: 5002 Port nr. 3: 0 Port nr. 4: 0 Press BOOT or ENT to modify Press FUNC or F1 to EXIT</p>	<p>Per modificare un parametro, premere il tasto ENTER ed introdurre il nuovo valore. Alla pressione del tasto ENTER viene posto in modifica il campo successivo. Alla conferma dell'ultimo campo i dati vengono salvati e durante l'operazione viene visualizzato il messaggio "saving data..."</p>
---	--

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.