

Sommario



Connettore per [IQ009](#) o [IQ013](#)



Il connettore USB mini-B non supporta gli standard elettrici USB, deve essere utilizzato solamente mediante una interfaccia [IQ009](#) o [IQ013](#).

Seriale utilizzata per il trasferimento e l'aggiornamento del firmware.

| | |
|----------------------------------|--|
| Standard elettrico | TTL (Usare l'interfaccia seriale IQ009 o IQ013) |
| Velocità di comunicazione | 115200 Kbaud |
| Isolamento | Nessuno |



Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.