

Sommario



Le caratteristiche elettriche sono riportate nel paragrafo **Caratteristiche elettriche**.
Gli esempi di collegamento sono riportati nel paragrafo **Esempi di collegamento**

CN15		Morsetto	Simbolo	Descrizione	Indirizzo	
	1A			Internal bridge 1A -1B		
	2A	PHA1	Fase A conteggio 1	PNP Push-Pull ¹⁾	3.INP33	3.CNT01
	3A	PHB1	Fase B conteggio 1		3.INP34	
	4A	Z1	Z conteggio 1		1.INT01	
	5A	0V	Comune degli ingressi di conteggio			
	6A	0V				
	7A	0V				
	1B			Internal bridge 1A -1B		
	2B	PHA1+	+ PHA conteggio 1	Line Driver	3.INP33	3.CNT01
	3B	PHB1+	+ PHB conteggio 1		3.INP34	
	4B	Z1+	+ Z conteggio 1		1.INT01	
	5B	PHA1-	- PHA conteggio 1			
	6B	PHB1-	- PHB conteggio 1			
	7B	Z1-	- Z conteggio 1			

¹⁾ Configurazione conteggio di tipo PNP/Push-Pull:

Morsetto 5B: collegare al morsetto 5A

Morsetto 6B: collegare al morsetto 6A

Morsetto 7B: collegare al morsetto 7A

CN16		Morsetto	Simbolo	Descrizione	Indirizzo	
	1A			Internal bridge 1A -1B		
	2A	PHA2	Fase A conteggio 2	PNP Push-Pull ¹⁾	3.INP35	3.CNT02
	3A	PHB2	Fase B conteggio 2		3.INP36	
	4A	Z2	Z conteggio 2		1.INT02	
	5A	0V	Comune degli ingressi di conteggio			
	6A	0V				
	7A	0V				
	1B			Internal bridge 1A -1B		
	2B	PHA2+	+ PHA conteggio 2	Line Driver	3.INP35	3.CNT02
	3B	PHB2+	+ PHB conteggio 2		3.INP36	
	4B	Z2+	+ Z conteggio 2		1.INT02	
	5B	PHA2-	- PHA conteggio 2			
	6B	PHB2-	- PHB conteggio 2			
	7B	Z2-	- Z conteggio 2			

¹⁾ Configurazione conteggio di tipo PNP/Push-Pull:

Morsetto 5B: collegare al morsetto 5A

Morsetto 6B: collegare al morsetto 6A

Morsetto 7B: collegare al morsetto 7A

CN17		Morsetto	Simbolo	Descrizione	Indirizzo	
	1A			Internal bridge 1A -1B		
	2A	PHA3	Fase A conteggio 3	PNP Push-Pull ¹⁾	3.INP37	3.CNT03
	3A	PHB3	Fase B conteggio 3		3.INP38	
	4A	Z3	Z conteggio 3		1.INT03	
	5A	0V	Comune degli ingressi di conteggio			
	6A	0V				
	7A	0V				
	1B			Internal bridge 1A -1B		
	2B	PHA3+	+ PHA conteggio 3	Line Driver	3.INP37	3.CNT03
	3B	PHB3+	+ PHB conteggio 3		3.INP38	
	4B	Z3+	+ Z conteggio 3		1.INT03	
	5B	PHA3-	- PHA conteggio 3			
	6B	PHB3-	- PHB conteggio 3			
	7B	Z3-	- Z conteggio 3			

¹⁾ Configurazione conteggio di tipo PNP/Push-Pull:

Morsetto 5B: collegare al morsetto 5A

Morsetto 6B: collegare al morsetto 6A

Morsetto 7B: collegare al morsetto 7A

CN18		Morsetto	Simbolo	Descrizione	Indirizzo			
	1A	1A		Internal bridge 1A -1B				
	2A	PHA4		Fase A conteggio 4	PNP Push-Pull ¹⁾	3.INP39	3.CNT04	
	3A	PHB4		Fase B conteggio 4		3.INP40		
	4A	Z4		Z conteggio 4		1.INT04		
	5A	0V	Comune degli ingressi di conteggio					
	6A	0V						
	7A	0V						
	1B			Internal bridge 1A -1B				
	2B	PHA4+		+ PHA conteggio 4	Line Driver	3.INP39	3.CNT04	
	3B	PHB4+		+ PHB conteggio 4		3.INP40		
	4B	Z4+		+ Z conteggio 4		1.INT04		
	5B	PHA4-		- PHA conteggio 4				
	6B	PHB4-		- PHB conteggio 4				
	7B	Z4-		- Z conteggio 4				

¹⁾ Configurazione conteggio di tipo PNP/Push-Pull:

Morsetto 5B: collegare al morsetto 5A

Morsetto 6B: collegare al morsetto 6A

Morsetto 7B: collegare al morsetto 7A

CN19		Morsetto	Simbolo	Descrizione	Indirizzo			
	1A	1A		Internal bridge 1A -1B				
	2A	PHA5		Fase A conteggio 5	PNP Push-Pull ¹⁾	3.INP41	3.CNT05	
	3A	PHB5		Fase B conteggio 5		3.INP42		
	4A	Z5		Z conteggio 5		1.INT05		
	5A	0V	Comune degli ingressi di conteggio					
	6A	0V						
	7A	0V						
	1B			Internal bridge 1A -1B				
	2B	PHA5+		+ PHA conteggio 5	Line Driver	3.INP41	3.CNT05	
	3B	PHB5+		+ PHB conteggio 5		3.INP42		
	4B	Z5+		+ Z conteggio 5		1.INT05		
	5B	PHA5-		- PHA conteggio 5				
	6B	PHB5-		- PHB conteggio 5				
	7B	Z5-		- Z conteggio 5				

¹⁾ Configurazione conteggio di tipo PNP/Push-Pull:

Morsetto 5B: collegare al morsetto 5A

Morsetto 6B: collegare al morsetto 6A

Morsetto 7B: collegare al morsetto 7A

CN20		Morsetto	Simbolo	Descrizione	Indirizzo			
	1A	1A		Internal bridge 1A -1B				
	2A	PHA6		Fase A conteggio 6	PNP Push-Pull ¹⁾	3.INP43	3.CNT06	
	3A	PHB6		Fase B conteggio 6		3.INP44		
	4A	Z6		Z conteggio 6		1.INT06		
	5A	0V	Comune degli ingressi di conteggio					
	6A	0V						
	7A	0V						
	1B			Internal bridge 1A -1B				
	2B	PHA6+		+ PHA conteggio 6	Line Driver	3.INP43	3.CNT06	
	3B	PHB6+		+ PHB conteggio 6		3.INP44		
	4B	Z6+		+ Z conteggio 6		1.INT06		
	5B	PHA6-		- PHA conteggio 6				
	6B	PHB6-		- PHB conteggio 6				
	7B	Z6-		- Z conteggio 6				

¹⁾ Configurazione conteggio di tipo PNP/Push-Pull:

Morsetto 5B: collegare al morsetto 5A

Morsetto 6B: collegare al morsetto 6A

Morsetto 7B: collegare al morsetto 7A

informazioni più recenti di questo documento.