

Sommario

SW1	Dip	Impostazione dei DIP				Funzione
1		-				-
2		-				-
3		-				-
4		-				-
5		OFF	ON	OFF	ON	Selezione velocità di trasmissione CANbus
7		OFF	OFF	ON	ON	
		Baud-rate 125KB/S	Baud-rate 250KB/S	Baud-rate 500KB/S	Baud-rate 1MB/S	
6		-				-
8		-				-

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.