

Sommario

<i>Contatto normalmente aperto</i>	3
---	----------

Contatto normalmente aperto

Nome funzione	NOCN_010
Versione funzione	1.0
Stato funzione	stabile
Compatibilità con IEC61131-3	compatibile

Raffigurazione grafica :



Ingressi / uscite :

Nome	Gruppo appartenenza	Accesso	Tipi di dati	Descrizione
reference	Normale	R , RW	F , B , W , L , S	Variabile di riferimento del contatto

Descrizione :

Se la variabile “reference” è di tipo FLAG :

Lo stato del link sinistro è copiato nel link destro se lo stato della variabile booleana associata (indicata con **reference**) è ON, altrimenti lo stato del link destro è OFF.

Se la variabile “reference” di tipo BYTE, WORD, LONG e SINGLE:

Lo stato del link sinistro è copiato nel link destro se il valore della variabile associata (indicata con **reference**) è diversa da 0 (zero), altrimenti lo stato del link destro è OFF.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.