


Sommario

MOV (muove dato) 3

MOV (muove dato)

Nome funzione	MOV_010
Versione funzione	1.0
Stato funzione	stabile
Compatibilità con IEC61131-3	non compatibile

Raffigurazione grafica :



Ingressi / uscite :

Nome	Gruppo appartenenza	Accesso	Tipi di dati	Descrizione
EN	Power Flow sinistro			IEC1131-3 enable input
A	Normale	R , RW	F , B , W , L , S	Variabile d`ingresso A
Q	Normale	W , RW	F , B , W , L , S	Risultato dell`operazione Q = (A)
ENO	Power Flow destro			IEC1131-3 enable output

Descrizione :

L'operazione muove dato, trasferisce la variabile d`ingresso (A) nella variabile di uscita (Q). Il dato d`ingresso (A) non viene modificato dall'operazione.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.