

## Sommario


<b><i>SD_COM2 ( invia un comando al device )</i></b> .....	<b>3</b>
--	----------



## SD\_COM2 ( invia un comando al device )

<b>Nome funzione</b>	SDCOM2_010
<b>Versione funzione</b>	1.0
<b>Stato funzione</b>	stabile
<b>Compatibilità con IEC61131-3</b>	non compatibile

**Raffigurazione grafica :**



**Ingressi / uscite :**

Nome	Gruppo appartenenza	Accesso	Tipi di dati	Descrizione
ON	Power Flow sinistro			Attivazione invio comando su fronte di salita
Q	Power Flow destro			Stato risultante dell'elaborazione funzione
Command	Comando device			Comando del device
Condition	Normale	R , RW	F , B , W , L , S	Condizione da passare in Q

**Descrizione :**

Il blocco funzione SD\_COM2 é usato per inviare un comando al device desiderato.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.