


Sommario

<i>SD_COM_NQ2 (invia un comando al device con Q negata)</i>	3
--	----------

SD_COM_NQ2 (invia un comando al device con Q negata)

Nome funzione	SDCOMNQ2_010
Versione funzione	1.0
Stato funzione	stabile
Compatibilità con IEC61131-3	non compatibile

Raffigurazione grafica :**Ingressi / uscite :**

Nome	Gruppo appartenenza	Accesso	Tipi di dati	Descrizione
ON	Power Flow sinistro			Attivazione invio comando su fronte di salita
Command	Comando device			Comando del device
Condition	Normale	R , RW	F , B , W , L , S	Condizione da passare in Q
not Q	Power Flow destro			Stato risultante dell'elaborazione funzione negato

Descrizione :

Il blocco funzione SD_COM_NQ2 é usato per inviare un comando al device desiderato.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.