


Sommario

WD_PAR2 (scrive un parametro del device) 3

WD_PAR2 (scrivi un parametro del device)

Nome funzione	WDPAR2_010
Versione funzione	1.0
Stato funzione	stabile
Compatibilità con IEC61131-3	non compatibile

Raffigurazione grafica :**Ingressi / uscite :**

Nome	Gruppo appartenenza	Accesso	Tipi di dati	Descrizione
ON	Power Flow sinistro			Attivazione invio comando su fronte di salita
Parameter	Parametro device	W , RW	F , B , W , L , S	Parametro del device
Value	Normale	R , RW	F , B , W , L , S	Valore da scrivere nel parametro device
Q	Power Flow destro			Stato risultante dell'elaborazione funzione

Descrizione :

Il blocco funzione WD_PAR2 permette di scrivere un valore in un parametro di un device specificato.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.