

IQ023



I diritti d'autore di questo manuale sono riservati. Nessuna parte di questo documento, può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza la preventiva autorizzazione scritta della QEM. QEM non presenta assicurazioni o garanzie sui contenuti e specificatamente declina ogni responsabilità inerente alle garanzie di idoneità per qualsiasi scopo particolare. Le informazioni in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. QEM non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi errore che può apparire in questo documento. QEM® è un marchio registrato.

Informazioni

 Quality in Electronic Manufacturing				
Documento:	MIMIQ023			
Descrizione:	Manuale di installazione e manutenzione			
Redattore:	Riccardo Furlato			
Approvatore	Giuliano Tognon			
Link:	www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/accessori/IQ023/mimIQ023			
Lingua:	Italiano			
Release documento	Release Hardware	Descrizione	Note	Data
01	01	Nuovo manuale	/	19/05/2021

Sommario

IQ023	1
Informazioni	2
1. Descrizione	5
1.1 Identificazione del prodotto	5
1.1.1 Etichetta prodotto	5
1.1.2 Versioni hardware	5
2. Caratteristiche tecniche	6
2.1 Caratteristiche generali	6
2.2 Dimensioni meccaniche	7
3. Collegamenti	8
3.1 Power supply	8
3.2 Connettori	8
3.2.1 Descrizione dei connettori	9

1. Descrizione

L'IQ023 rende disponibili sul PC 24 ingressi digitali, 8 ingressi analogici e 4 ingressi encoder.

1.1 Identificazione del prodotto



In base al Codice d'ordinazione dello strumento è possibile ricavarne esattamente le caratteristiche.
Verificare che le Caratteristiche dello strumento corrispondano alle Vostre esigenze.

1.1.1 Etichetta prodotto



- **a - Codice di ordinazione**
- **b - Settimana di produzione:** indica la settimana e l'anno di produzione
- **c - Part number:** codice univoco che identifica un codice d'ordinazione
- **d - Serial number:** numero di serie dello strumento, unico per ogni pezzo prodotto
- **e - Release hardware:** release dell' hardware

1.1.2 Versioni hardware

Part number	Modello	Caratteristiche
94460227	IQ023/A/USB/50	Interfaccia I/O USB with a USB port 20 input, 4 output

2. Caratteristiche tecniche

2.1 Caratteristiche generali

Peso (massima configurazione hardware)	 Fix Me!
Materiale contenitore	 Fix Me!
Temperatura di esercizio	0 ÷ 50°C
Temperatura di trasporto e stoccaggio	-25 ÷ +70°C
Umidità relativa	90% senza condensa
Altitudine	0 - 2000m s.l.m.

2.2 Dimensioni meccaniche



Quote in mm



3. Collegamenti



Per informazioni riguardanti le sezioni dei cavi utilizzabili ed i connettori usati, consultare l'applicazione note [AN021](#)



Le caratteristiche elettriche sono riportate nel paragrafo [Caratteristiche elettriche](#).
Gli esempi di collegamento sono riportati nel paragrafo [Esempi di collegamento](#)


3.1 Power supply



Il cablaggio deve essere eseguito da personale specializzato e dotato degli opportuni provvedimenti antistatici.
Prima di maneggiare lo strumento, togliere tensione e tutte le parti ad esso collegate.
Per garantire il rispetto delle normative CE, la tensione d'alimentazione deve avere un isolamento galvanico di almeno 1500 Vac.
Si prescrive l'uso di un alimentatore isolato con uscita 12Vdc +/-5% conforme a EN60950-1.

L'IQ023 viene alimentato dai 5V della porta USB.

3.2 Connettori



3.2.1 Descrizione dei connettori

Simbolo	Descrizione
D1-D24	Ingressi digitali NPN
E1A	Fase A dell'encoder 1
E1B	Fase B dell'encoder 1
E2A	Fase A dell'encoder 2
E2B	Fase B dell'encoder 2
E3A	Fase A dell'encoder 3
E3B	Fase B dell'encoder 3
E4A	Fase A dell'encoder 4
E4B	Fase B dell'encoder 4
A0-A7	Ingressi analogici 0-3.3V, 16bit
GND	0V ingressi analogici e digitali
A+	3.3Vdc out per ingressi analogici
+5	5Vdc out

Ingressi digitali

Gli ingressi digitali sono di tipo NPN bisogna collegarli a 0V per attivarli

Ingressi encoder

Gli ingressi delle fasi encoder, sono di tipo NPN bisogna collegarli a 0V per attivarli

Ingressi analogici

Ingressi analogici accettano in ingresso un range di tensione da 0 a 3.3Vdc.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.