

Índice

GAMME R401	3
<i>Elenco gamme disponibili</i>	3

GAMME R401

Elenco gamme disponibili

Gamma	SLOT3 (H1)	SLOT4 (H1)	SLOT5 (H1)	SLOT6 (H1-W1)	SLOT7 (H1-W1)	Attiva
C2	DU1	CD_	DU1	DU1	/	NO
C3	I16	CC_	G1_	U16	/	NO
C4	/	CV2	G12	/	/	NO
C5	I16	CC_	D16	U16	/	NO
C6	/	FD_	CD_	/	/	NO
C7	/	DE_	/	/	/	NO
C8	CV_	CV_	A12	I16	P16	SI
C9	CV2	D16	D16	D16	D16	NO
CA	CC_	CC_	G12	I16	P16	SI
D1	DU1	DU1	DU1	DU1	/	NO
D2	DU1	CD_	DC_	DU1	/	NO
D3	/	DC_	DP1	/	/	NO
D4	U16	U16	D16	U16	D16	SI
D5	I16	I16	I16	I16	I16	NO
D6	D16	D16	D16	D16	/	NO
D7	I16	D16	D16	D16	I16	SI
D8	I16	I16	I16	D16	/	NO
D9	I16	I16	I16	U16	/	NO
DA	I16	I16	U16	U16	/	SI
DB	I16	I16	P16	P16	P16	NO
DC	I16	I16	I16	P16	P16	NO
G1	G1_	G1_	G1_	D16	/	NO
G2	A12	I16	I16	P16	P16	SI
G3	G1_	G1_	G1_	I16	P16	NO
G4	G1_	CV_	D01	D01	D01	SI
G5	G1_	G1_	G1_	D01	D01	SI
H1	CH_	CH_	CH_	DU1	/	NO
H2	DU1	CH_	DP1	DU1	/	NO
H3	CH_	CH_	CV_	DU1	/	NO
H4	CH_	CH_	CD_	DU1	/	NO
H5	CH_	CH_	CH_	I16	/	NO
H6	D16	/	CH_	/	/	NO
H7	CH4	CH4	CV2	DK1	/	NO
H8	MH_	MH_	MH_	MH_	MH_	SI
H9	TTx	MHx	MHx	I16	P16	SI
HA	MH_	MH_	MH_	PH_	MH_	SI
HB	MH_	MH_	MH_	PH_	PH_	SI
HC	PH_	PH_	I16	I16	P16	SI
HD	PH_	PH_	TTx	I16	MH_	NO
M1	I16	CV_	P01	P01	/	NO
M2	D16	LV2	LV2	D16	D16	SI
M3	I16	CV_	CV_	D16	/	SI
M4	I16	CV_	CD_	P16	/	NO
M5	I16	LV2	D16	P16	/	NO
M6	I16	CV_	D16	U16	/	NO
M7	D16	LV_	D16	D16	G21	SI
M8	/	LV_	CV_	D16	/	NO
M9	CV2	I16	I16	P16	P16	SI
MA	D16	CV2	CV2	D16	D16	SI
MB	CV_	CV_	CV_	I16	P16	SI
MC	CV2	A12	A12	I16	P16	SI
MD	D16	CV_	CV_	A12	/	SI
ME	LV_	LV_	I16	I16	P16	SI
MF	LV_	LV_	I16	I16	I16	SI
MG	LV_	LV_	D16	I16	P16	SI
MH	CV2	CV2	I16	P16	P16	SI
MI	CV2	CV2	G12	D16	D16	SI
ML	CV2	CV2	D16	D16	D16	SI
MM	LV_	I16	I16	P16	P16	SI
MN	CC_	CV2	CV2	I16	P16	SI

Gamma	SLOT3 (H1)	SLOT4 (H1)	SLOT5 (H1)	SLOT6 (H1-W1)	SLOT7 (H1-W1)	Attiva
MP	CV2	G1_	G1_	I16	P16	SI
MQ	LV_	LV_	LV_	LV_	LV_	NO
T1	TT_	CD_	DU1	DU1	/	NO
T2	TT_	/	G1_	DU1	/	NO
T3	TT_	CV_	G1_	D16	/	NO
T4	TT_	CV_	U16	U16	/	NO
T5	TP2	/	DU1	/	/	NO
T6	TT_	CV_	D16	D16	/	NO
T7	TT_	CH_	/	/	/	NO
T8	TT_	TT_	TT_	TT_	TT_	SI
T9	TP2	I16	I16	P16	P16	SI
TA	TT2	CD1	I16	P16	P16	SI
TB	TT_	CV_	I16	P16	P16	SI
TC	TT_	TT_	I16	I16	P16	SI
TD	TT_	CV_	CV_	I16	P16	SI
TE	TT_	CV_	LV_	I16	P16	NO
U1	/	/	/	/	/	NO
V1	DU1	CV_	CV_	DU1	/	NO
V2	U16	CV_	CV_	D16	/	NO
V3	DU1	CV_	DU1	DU1	/	NO
V4	U16	CV_	/	U16	/	NO
V5	D16	CV2	G12	D16	CV2	SI
V6	D16	CV_	D16	D16	/	NO
V7	D16	LV2	LV2	G1_	/	NO
V8	I16	CV_	CV_	U16	/	NO
V9	I16	CV_	P01	D16	/	NO
VA	I16	/	CV2	K16	/	SI
Corrispondenze						
H1-D16	H1-D01					
H1-K16	H1-U16					
H1-G21	H1-G12, ecc.					

*Per questa gamma contattare l'Uff. Commerciale QEM

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.