

Inhaltsverzeichnis

GAMME RMC-3M	3
<i>Elenco gamme disponibili</i>	3

GAMME RMC-3M

Elenco gamme disponibili

Gamma	SLOT3(H1)	SLOT4(H1/W1)	SLOT5(H1)	SLOT6(H1/W1)	SLOT7(H1/W1)	ID
C8	CV2	CV2	Axx	I16	P16	0
CA	CC4	CC4	Gxx	I16	P16	3
D5	I16	I16	I16	I16	I16	6
DB	I16	I16	P16	P16	P16	16
DC	I16	I16	I16	P16	P16	18
DD	P16	P16	P16	P16	P16	19
G3	Gxx	Gxx	Gxx	I16	P16	5
H9	TTx	MH4	MH4	I16	P16	2
HD	TP2	PH6	TP2	PH6	MH6	17
M9	CV2	I16	I16	P16	P16	10
M4	I16	CV2	CD2	P16	Gxx	15
MB	CV2	CV2	CV2	I16	P16	1
MG	LV6	LV6	D16	I16	P16	9
ML	CV2	CV2	D16	D16	D16	11
MH	CV2	CV2	I16	P16	P16	13
MQ	LV_	LV_	LV_	LV_	LV_	20
MR	I16	P16	D16	D16	0	
MS	LV_	I16	I16	P16	0	22
MT	CV2	CV2	I16	I16	P16	23
T9	TP2	I16	I16	P16	P16	12
TC	TTx	TTx	I16	I16	P16	4
TD	TTx	TTx	D16	D16	D16	7
TE	TTx	TTx	TTx	I16	P16	8
TF	TP2	TP2	I16	P16	P16	14
TG	TTx	CV_	LV_	I16	P16	21

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.