Sommario

Set Date & Time



This procedure sets the system clock/calendar.

Press ENTER or the BOOT button to enter a new setting in the boxes. Each time a setting is confirmed the next box is accessed for modification. At the last box the new settings are saved.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.