Índice

Connector

@cnna@	Terminal	Simbol	Description		Address
	1	NC	WARNING: leave unplugged		
	2	DIR+	DIRECTION output	**Push-Pull Line Driver**	3.PULSE01
	3	STEP+	STEP output		
	4	DIR2-	DIRECTION complementary output	**Line Driver**	
	5	STEP-	STEP complementary output		
	6	0V	Stepper common outputs		

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.