Sommario

VR10AscToSWr 3
IMPLEMENTAZIONE 3
Errcode 3

VR10AscToSWr

V = *Variabili*

R = *Funzioni di Lettura*

ASCII —→ SIGNED WORD

La funzione VR10AscToSWr trasforma una variabile di tipo Ascii in una di tipo signed Word (word con segno).

IMPLEMENTAZIONE

VR10AscToSWr (array, index, return, errcode)

Parametri:

IN/OUT	TIPO VARIABILE	NOME DI ESEMPIO	DIM	
IN	ARRGBL	array	B	Array contenente il dato da convertire (deve essere dichiarato con almeno “index+4” elementi)
IN	GLOBAL	index	L	Indice dell'elemento array dove inizia il dato
OUT	GLOBAL	return	W	Valore del dato convertito
OUT	GLOBAL	errcode	F	Variabile che segnala un eventuale errore sulla funzione

Errcode

Una volta richiamata la funzione, 'errcode' può assumere determinati valori, il significato di tali valori è riassunto di seguito:
0: Nessun errore
1: Errore: valore ASCII non compreso tra 48÷57 o 65÷70

Esempio

Trasforma il valore 005Ah Ascii in un valore signed word

```
;...
index = 1
array[1] = 48
array[2] = 48
array[3] = 53
array[4] = 65

VR10AscToSWr (array, index, return, errcode)

;Sul dato return  si troverà :
; return = 90
```

Note

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.