目录

AN037 - Passare dalla risoluzione cntratio alla risoluzione punse-measure 3
Premessa 4
Differenze a livello di parametri 4

AN037 - Passare dalla risoluzione cntratio alla risoluzione punse-measure

Documento:	**AN037**
Descrizione:	Passare dalla risoluzione cntratio alla risoluzione punse-measure
Redattore:	Giuliano Tognon
Approvatore	Gabriele Bazzi
Link:	http://www.qem.eu/doku/doku.php/appnote/an035
Lingua:	Italiano

Release documento	Descrizione	Note	Data
01	Nuovo documento		15/012/2020

Premessa

I device ANPOS, OOPOS2 e altri utilizzano un solo parametro per la conversione dagli impulsi encoder all'unità di misura. Esso si chiama **cntratio**. Device più recenti invece utilizzano la combinazione di due parametri **pulse** e **measure**. Questo documento illustra come passare dalla rappresentazione cntratio a pulse-measure.

Differenze a livello di parametri

Supponiamo che la variabile *Old_Cntratio* contenga il valore che veniva assegnato al parametro **cntratio** del device. Se vogliamo ottenere lo stesso effetto di conversione con un device che prevede i parametri pulse-measure dovremmo scrivere il seguente codice:

```
NewDevice.pulse = 400000
NewDevice.measure = Old_Cntratio
```

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.