

**Sommario**

<b>VR10UWrToAsc</b> .....	3
<b>IMPLEMENTATION</b> .....	3
Errcode .....	3



## VR10UWrToAsc

**V** = Variables

**R** = Reading functions

UNSIGNED WORD → ASCII

The VR10UWrToAsc function Converts a Unsigned Word variable type (word without sign) in an Ascii variable type.

## IMPLEMENTATION

### VR10UWrToAsc (value, index, array, errcode)

Parameters:

IN/OUT	VARIABLE TYPE	EXAMPLE NAME	DIM	
IN	GLOBAL	value	L	Data value to convert
IN	GLOBAL	index	L	Index of the array element to start the “deposit” of the converted data
OUT	ARRGBL	array	B	Array containing the converted data (must be declared with at least “index + 4” items)
OUT	GLOBAL	errcode	F	Variable that indicates a possible error on the function

### Errcode

After calling the function, 'errcode' can take certain values, the meaning of these values is summarized below:

0: No error

1: Error: the data to be converted (value) is less than 0 or greater than 65535

### Example

Transforms the value 40000 (unsigned word) in an Ascii value

```
value = 40000
index = 1
VR10UWrToAsc (value, index, array, errcode)
;On the array will be :
; array[1] = 57
; array[2] = 67
; array[3] = 52
; array[4] = 48
```

### Note

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.