

# Índice



| @cnna@ | Morsetto | Simbolo | Descrizione                        | Indirizzo                                    |              |                     |
|--------|----------|---------|------------------------------------|--|--------------|---------------------|
|        | 1A       |         | Uscita +24V dc <sup>1)</sup>       |  |              |                     |
|        | 2A       | PHA1    | Fase A                             | Conteggio 1<br>PNP / Push-Pull <sup>2)</sup> | @slot@.INP17 | @slot@.CNT01        |
|        | 3A       | PHB1    | Fase B                             |  | @slot@.INP18 |                     |
|        | 4A       | Z1      | Z                                  |  | 1.INT01      |                     |
|        | 5A       | 0V      | Comune degli ingressi di conteggio |  |              |                     |
|        | 6A       | 0V      |                                    |  |              |                     |
|        | 7A       | 0V      |                                    |  |              |                     |
|        | 1B       |         |                                    | Uscita +24V dc <sup>4)</sup>                 |              |                     |
|        | 2B       | PHA1+   | + PHA                              | Conteggio 1<br>Line Driver                   | @slot@.INP17 | @slot@.CNT01        |
|        | 3B       | PHB1+   | + PHB                              |  | @slot@.INP18 |                     |
|        | 4B       | Z1+     | + Z                                |  | 1.INT01      | FREQ1 <sup>5)</sup> |
|        | 5B       | PHA1-   | - PHA                              |  |              |                     |
|        | 6B       | PHB1-   | - PHB                              |  |              |                     |
|        | 7B       | Z1-     | - Z                                |  |              |                     |

<sup>1), 4)</sup> Utilizzabile per alimentare l'encoder. Vedere gli [Esempi di collegamento](#).

<sup>2)</sup> **Configurazione conteggio di tipo PNP/Push-Pull:**

Morsetto 5B: collegare al morsetto 5A

Morsetto 6B: collegare al morsetto 6A

Morsetto 7B: collegare al morsetto 7A

<sup>3), 5)</sup> Utilizzabile come ingresso di frequenza per un device FREQ, indicando 1 nella dichiarazione device

| @cnnb@ | Morsetto | Simbolo | Descrizione                        | Indirizzo                                    |              |                     |
|--------|----------|---------|------------------------------------|--|--------------|---------------------|
|        | 1A       |         | Uscita +24V dc <sup>1)</sup>       |  |              |                     |
|        | 2A       | PHA2    | Fase A                             | Conteggio 2<br>PNP / Push-Pull <sup>2)</sup> | @slot@.INP19 | @slot@.CNT02        |
|        | 3A       | PHB2    | Fase B                             |  | @slot@.INP20 |                     |
|        | 4A       | Z2      | Z                                  |  | 1.INT02      |                     |
|        | 5A       | 0V      | Comune degli ingressi di conteggio |  |              |                     |
|        | 6A       | 0V      |                                    |  |              |                     |
|        | 7A       | 0V      |                                    |  |              |                     |
|        | 1B       |         |                                    | Uscita +24V dc <sup>4)</sup>                 |              |                     |
|        | 2B       | PHA2+   | + PHA                              | Conteggio 2<br>Line Driver                   | @slot@.INP19 | @slot@.CNT02        |
|        | 3B       | PHB2+   | + PHB                              |  | @slot@.INP20 |                     |
|        | 4B       | Z2+     | + Z                                |  | 1.INT02      | FREQ2 <sup>5)</sup> |
|        | 5B       | PHA2-   | - PHA                              |  |              |                     |
|        | 6B       | PHB2-   | - PHB                              |  |              |                     |
|        | 7B       | Z2-     | - Z                                |  |              |                     |

<sup>1), 4)</sup> Utilizzabile per alimentare l'encoder. Vedere gli [Esempi di collegamento](#).

<sup>2)</sup> **Configurazione conteggio di tipo PNP/Push-Pull:**

Morsetto 5B: collegare al morsetto 5A

Morsetto 6B: collegare al morsetto 6A

Morsetto 7B: collegare al morsetto 7A

<sup>3), 5)</sup> Utilizzabile come ingresso di frequenza per un device FREQ, indicando 1 nella dichiarazione device

| @cnnc@ | Morsetto | Simbolo | Descrizione                        | Indirizzo                                    |              |              |
|--------|----------|---------|------------------------------------|--|--------------|--------------|
|        | 1A       |         | Uscita +24V dc <sup>1)</sup>       |  |              |              |
|        | 2A       | PHA3    | Fase A                             | Conteggio 3<br>PNP / Push-Pull <sup>2)</sup> | @slot@.INP21 | @slot@.CNT03 |
|        | 3A       | PHB3    | Fase B                             |  | @slot@.INP22 |              |
|        | 4A       | Z3      | Z                                  |  | 1.INT03      |              |
|        | 5A       | 0V      | Comune degli ingressi di conteggio |  |              |              |
|        | 6A       | 0V      |                                    |  |              |              |
|        | 7A       | 0V      |                                    |  |              |              |
|        | 1B       |         |                                    | Uscita +24V dc <sup>3)</sup>                 |              |              |
|        | 2B       | PHA3+   | + PHA                              | Conteggio 3<br>Line Driver                   | @slot@.INP21 | @slot@.CNT03 |
|        | 3B       | PHB3+   | + PHB                              |  | @slot@.INP22 |              |
|        | 4B       | Z3+     | + Z                                |  | 1.INT03      |              |
|        | 5B       | PHA3-   | - PHA                              |  |              |              |
|        | 6B       | PHB3-   | - PHB                              |  |              |              |
|        | 7B       | Z3-     | - Z                                |  |              |              |

<sup>1), 3)</sup> Utilizzabile per alimentare l'encoder. Vedere gli [Esempi di collegamento](#).

<sup>2)</sup> **Configurazione conteggio di tipo PNP/Push-Pull:**

Morsetto 5B: collegare al morsetto 5A

Morsetto 6B: collegare al morsetto 6A

Morsetto 7B: collegare al morsetto 7A

| @cnnd@ | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo |
|--------|----------|---------|-------------|-----------|
|--------|----------|---------|-------------|-----------|

|  |    |       |                                    |  |              |              |
|--|----|-------|------------------------------------|--|--------------|--------------|
|  | 1A |       | Uscita +24V dc <sup>1)</sup>       |  |              |              |
|  | 2A | PHA4  | Fase A                             | Conteggio 4<br>PNP / Push-Pull <sup>2)</sup> | @slot@.INP23 | @slot@.CNT04 |
|  | 3A | PHB4  | Fase B                             |  | @slot@.INP24 |              |
|  | 4A | Z4    | Z                                  |  | 1.INT04      |              |
|  | 5A | 0V    | Comune degli ingressi di conteggio |  |              |              |
|  | 6A | 0V    |                                    |  |              |              |
|  | 7A | 0V    |                                    |  |              |              |
|  | 1B |       | Uscita +24V dc <sup>3)</sup>       |  |              |              |
|  | 2B | PHA4+ | + PHA                              | Conteggio 4<br>Line Driver                   | @slot@.INP23 | @slot@.CNT04 |
|  | 3B | PHB4+ | + PHB                              |  | @slot@.INP24 |              |
|  | 4B | Z4+   | + Z                                |  | 1.INT04      |              |
|  | 5B | PHA4- | - PHA                              |  |              |              |
|  | 6B | PHB4- | - PHB                              |  |              |              |
|  | 7B | Z4-   | - Z                                |  |              |              |

<sup>1), 3)</sup> Utilizzabile per alimentare l'encoder. Vedere gli [Esempi di collegamento](#).

<sup>2)</sup> **Configurazione conteggio di tipo PNP/Push-Pull:**

Morsetto 5B: collegare al morsetto 5A

Morsetto 6B: collegare al morsetto 6A

Morsetto 7B: collegare al morsetto 7A

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.