

**Sommario**

Stato AUTODIAGNOSI ..... 3



## Stato AUTODIAGNOSI

In fase di accensione, dopo aver eseguito la scansione dei leds di sistema, lo strumento esegue una serie di operazioni di autodiagnosi. Quando vengono rilevate anomalie o quando è necessario informare l'operatore di una particolare situazione, la procedura di autodiagnosi viene momentaneamente interrotta, segnalando ciò che è avvenuto. La segnalazione dell'anomalia avviene attraverso i led L1, L2 e un messaggio sul display (per gli strumenti che ne sono dotati).

### Messaggi di sistema

| n. | Led ON                                                                                                                                                                       | Messaggio di sistema (strumenti dotati di display)              | Descrizione                                                                                                                               | Tipo     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  |  L1                                                                                         | System Data WRITE ERROR                                         | Indica che è avvenuto un errore di scrittura durante la memorizzazione dei dati di configurazione.                                        | <b>B</b> |
| 2  |  L2                                                                                         | System Data IS RESTORED FROM DEFAULT                            | Indica che i dati di configurazione sono stati ripristinati ai valori di default.                                                         | <b>C</b> |
| 3  |  L1<br> L2 | System Data is updated<br>Please verify new data                | Indica che i dati di configurazione sono stati convertiti in un nuovo formato. Verificare che le precedenti impostazioni siano mantenute. | <b>C</b> |
| 4  |  L3                                                                                         | Firmware is updated<br>old: 1K31F10 1.001<br>new: 1K31F10 1.002 | Indica che è avvenuto un aggiornamento firmware.                                                                                          | <b>C</b> |

Quando la condizione rilevata permette il proseguo della fase di avvio (tipo **C**), lo strumento, se dotato di display, visualizza il

messaggio **"Press FUNC or F1 to continue"** ed attende la pressione del pulsante **FUNC**  o del tasto **F1**  per proseguire la procedura di booting.

Se non dotato di display, lo strumento attende un tempo di **5 secondi** prima di proseguire con la fase di avvio, senza attendere la pressione di alcun tasto.

Quando invece la situazione non permette il proseguo della fase di avvio (tipo **B**), lo strumento, se dotato di display, visualizza il messaggio **"PLEASE TURN OFF AND TURN ON THE SYSTEM"** e rimane in questo stato fino allo spegnimento. Nel caso di strumento senza display il led  **err** lampeggia continuamente.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.