


Sommario

A1-HMI-QC121	3
1. Informazioni	4
1.1 Release	4
2. Descrizione	5
2.1 Codice di ordinazione	5
2.2 Etichetta prodotto	7
2.2.1 Versioni hardware	7
2.3 Conformazione prodotto	7
2.3.1 Pannello anteriore	7
2.3.2 Morsettiero posteriori	8
3. Caratteristiche tecniche	9
3.1 Caratteristiche generali	9
3.2 CPU	9
3.3 Dimensioni meccaniche	9
3.4 Dima di foratura	11
Utensili	12
Procedura	13
4. Caratteristiche elettriche e collegamenti	15
4.1 Alimentazione	15
Esempi di collegamento	17
4.2 Collegamenti seriali	17
4.2.1 Caratteristiche collegamenti seriali	18
4.3 Scheda di specializzazione	21
4.3.1 ingressi digitali	21
4.3.2 Ingressi analogici	22
4.3.3 Uscite digitali	23
4.4 Caratteristiche elettriche	24
5. Esempi di collegamento	27
5.1 Ingressi digitali con encoder	27
5.2 Ingressi analogici voltmetrici e amperometrici	28
5.3 Ingressi analogici voltmetrici e potenziometrici	29
5.4 Uscite digitali protette	30
6. Settaggi, procedure e segnalazioni	31
6.1 Selettore baud-rate di PROG PORT e USER PORT	31
6.2 Led	32
6.2.1 Segnalazioni "Led di sistema"	33
6.2.2 Segnalazioni "Led utente"	33
6.3 Pulsanti	34
7. Generalità di funzionamento	35
7.1 Introduzione	35
7.2 Organizzazione dei dati e delle memorie	35
7.3 Pagina di setup (SETUP PAGE)	35
7.3.1 Procedura	36
7.3.2 Menù della pagina di setup	36
7.3.3 Funzioni di sistema	41
7.4 Informazioni per la programmazione	46
7.4.1 Ambienti di sviluppo	46
7.4.2 Utilizzo degli I/O da QView	47
Accessori disponibili	50

A1-HMI-QC121

1. Informazioni

1.1 Release

 MIMA1HMIQC121			
Documento:	MIMA1HMIQC121		
Descrizione:	Manuale di installazione e manutenzione		
Redattore:	Alessandro Frison		
Approvatore	Denis Dal Ronco		
Link:	https://wiki.qem.it/doku.php/strumenti/qpanelplus/qc121/mima1hmiqc121		
Lingua:	Italiano		
Release documento	Descrizione	Note	Data
01	Nuovo manuale	 Fix Me! Valido per release hardware a partire da 02 e major release firmware a partire da 5	29/08/2012
02	Aggiunta sezione 7.4.2: Informazioni per la programmazione & corretta la dichiarazione degli input ed output	/	11/07/2024

L'apparecchiatura è stata progettata per l'impiego in ambiente industriale in conformità alla direttiva 2004/108/CE.


- EN 61000-6-4: Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'emissione in ambiente industriale
 - EN55011 Class A: Limiti e metodi di misura
- EN 61000-6-2: Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'immunità negli ambienti industriali
 - EN 61000-4-2: Compatibilità elettromagnetica - Immunità alle scariche elettrostatiche
 - EN 61000-4-3: Immunità ai campi magnetici a radiofrequenza
 - EN 61000-4-4: Transitori veloci
 - EN 61000-4-5: Transitori impulsivi
 - EN 61000-4-6: Disturbi condotti a radiofrequenza
 - Il prodotto risulta inoltre conforme alle seguenti normative:
 - EN 60529: Grado di protezione dell'involucro IP20
 - EN 60068-2-1: Test di resistenza al freddo
 - EN 60068-2-2: Test di resistenza al caldo secco
 - EN 60068-2-14: Test di resistenza al cambio di temperatura
 - EN 60068-2-30: Test di resistenza al caldo umido ciclico
 - EN 60068-2-6: Test di resistenza a vibrazioni sinusoidali
 - EN 60068-2-27: Test di resistenza a vibrazioni shock
 - EN 60068-2-64: Test di resistenza a vibrazioni random

2. Descrizione

A1-HMI-QC121 è un terminale operatore della gamma Qpanel+ che, nella sua massima configurazione, può essere dotato di:

Dotazione di serie	
	Display lcd grafico 12.1" TFT-256 COLORI-800x600px
	Touch Screen Panel resistivo
	1 seriale di programmazione PROG PORT (Usare in abbinamento all'accessorio IQ009)
	1 seriale multistandard (RS232/422/485) - USER PORT
	1 lettore Memory Card MMC/SD
	4 led di segnalazione
	8 led di sistema
	Morsetti a molla anti-vibranti
	Orologio calendario
	Film anteriore intercambiabile
	Tasti funzione personalizzabili
Dotazione opzionale (Consultare la tabella Versioni hardware)	
	16 ingressi digitali
	2 ingressi analogici
	2 conteggi bidirezionali AB
	8 uscite digitali

2.1 Codice di ordinazione



Modello				Caratteristiche			
A1-HMI-QC121	-	01	/	TP01	/	CG2	/
				24			
				24 = Alimentazione			
				CG2 = Schede di specializzazione			
				TP00 = Codice tastiera (TP00 = pannello con touch-screen resistivo, logo e tasti funzione personalizzabili); TP01 = pannello con touch-screen resistivo, logo e tasti funzione standard QEM			
				01 = Versione firmware (00 = non installato)			

A1 = Famiglia HMI

HMI = Human Machine Interface

Q = serie Qpanel

C = terminale grafico a colori

121 = display lcd grafico 12,1" TFT-256 COLORI-800x600px; dimensione pannello anteriore (264x336mm); tastiera 6 tasti + 10 led; contenitore a norme DIN 43700

2.2 Etichetta prodotto



- **a - Codice di ordinazione**
- **b - Settimana di produzione**: indica la settimana e l'anno di produzione
- **c - Part number**: codice univoco che identifica un codice d'ordinazione
- **d - Serial number**: numero di serie dello strumento, unico per ogni pezzo prodotto
- **e - Release hardware**: release dell' hardware


2.2.1 Versioni hardware

Attualmente sono disponibili 4 versioni hardware:

Modello	Caratteristiche			
	Ingressi digitali	Conteggi bidirezionali 20KHz AB (24V-PP)	Ingressi analogici 12bit	Uscite digitali protette
A1-HMI-QC121-01/TP01/24V	-	-	-	-
A1-HMI-QC121-01/TP01/D08/24V	8	-	-	8
A1-HMI-QC121-01/TP01/G16/24V	16	-	2	8
A1-HMI-QC121-01/TP01(CG2/24V	12	2	2	8

2.3 Conformazione prodotto


2.3.1 Pannello anteriore



A) Tasti funzione e led
B) Led di sistema

2.3.2 Morsettiera posteriori

Il A1-HMI-QC121 viene configurato con una scheda di specializzazione.



3. Caratteristiche tecniche

3.1 Caratteristiche generali

Peso (massima configurazione hardware)	2Kg
Materiale contenitore	Lamiera
Materiale pannello frontale	Alluminio
Materiale cornice	Noryl autoestinguente
Display	LCD TFT 12.1" TFT-256 COLORI-800 x 600px
Touch screen	Resistivo a 4 fili
Area display / diagonale	246.0 x 184.5mm / 12.1"
Led utente	6
Led sistema	4 sul pannello frontale, 8 sul retro
Tasti funzione	6
Tasti sistema	3
Temperatura di esercizio	0 ÷ 50°C
Umidità relativa	90% senza condensa
Altitudine	0 - 2000m s.l.m.
Temperatura di trasporto e stoccaggio	-25 ÷ +70 °C
Grado di protezione del pannello frontale	IP64

3.2 CPU

Microprocessore RISC (32 bit)	
Frequenza di lavoro	200MHz
RAM	16MB
Flash	4MB
FeRAM	32KB

Per maggiori informazioni sull'utilizzo della memoria consultare le [Memorie utilizzate](#)




Fix Me!


3.3 Dimensioni meccaniche




Quote in mm.




3.4 Dima di foratura



Inserire lo strumento nel foro.




Appicare gli agganci.



Prima di fissare lo strumento, bisogna accertarsi che sia bene inserito all'interno del foro nel pannello, e che la guarnizione posta sulla parte posteriore della cornice sia ben aderente al pannello.
Questo eviterà infiltrazioni di liquidi all'interno del pannello e deformazioni della cornice.

Avvitare come indicato, per fissare lo strumento.




	<ul style="list-style-type: none"> Leggere attentamente. Vedi note tecniche riguardanti i morsetti Weidmuller BLZF, BLZ e B2L. 				
	Famiglia	Sezione filo senza puntalini	Sezione filo con puntalini	Caratteristiche contatto	
	BLZF 3.50	0,3÷1,50 mm ²	0,3÷1 mm ²		
	B2L 3.50	0,3÷1,00 mm ²	0,3÷0,5 mm ²		
	B2CF 3.50	0,14÷1,50 mm ²	0,14÷1,50 mm ²		
	BLZF 5.08	0,3÷2,50 mm ²	0,3÷2,00 mm ²		
	BLF 5.00	0,2÷2,50 mm ²	0,3÷2,00 mm ²		
	BLZ 5.00	0,2÷2,50 mm ²	0,1÷1 mm ²		
	Per un cablaggio più sicuro, si consiglia l'uso di puntalini				

Utensili

Puntalini

Sezione filo	Sezione puntalino	Marca	Modello
0,1÷0,3 mm ²	0,95 mm ²	Cembre	PKE 308
0,3÷0,5 mm ²	1,32 mm ²	Cembre	PKE 508
		BM	BM00601
1 mm ²	2,5mm ²	BM	BM00603
		PK	PK 108


Pinza per il crimpaggio dei puntalini



Modello: "Cembre ND#4 cod. 2590086"

Cacciaviti


Cacciavite per morsetti a molla autobloccante:



Cacciavite a lama piatta secondo DIN 5264-A.

A = 0,6mm
B = 2,5mm max
C = 7 mm min


Cacciavite per morsetti a vite




Cacciavite a lama piatta secondo DIN 5264. Coppia di serraggio: 0,4 ÷ 0,5 Nm.

A = 0,6mm
B = 3,5mm


Procedura




Scoprire il rame del filo per 10mm



Inserire il puntalino e stringerlo con l'apposita pinza




a) inserire il cacciavite senza ruotarlo
b) inserire il puntalino nel morsetto




Estrarre il cacciavite

4. Caratteristiche elettriche e collegamenti



4.1 Alimentazione





! ATTENZIONE

Il cablaggio deve essere effettuato da personale specializzato e dotato delle opportune misure antistatiche.
Prima di maneggiare lo strumento, rimuovere la tensione e tutte le parti ad esso collegate. Per garantire la conformità alle normative CE, la tensione di alimentazione deve avere un isolamento galvanico di almeno 1500 Vac.


Alimentazioni disponibili	24 Vdc
Range valido	22 ÷ 27 Vdc
Assorbimento massimo	30W

Connettore

CN1	Morsetto	Simbolo	Descrizione
	1	L1/+	Fase alimentazione AC / Positivo alimentazione DC
	2	TERRA	Terra-PE (segnali)
	3	L2/-	Fase alimentazione AC / 0V alimentazione DC

Esempi di collegamento**Esempi di collegamento per l'alimentazione a 24Vdc**


Si prescrive l'uso di un alimentatore isolato con uscita 24Vdc +/-5% conforme a EN60950-1.

**4.2 Collegamenti seriali**

PROG PORT	Descrizione					
 	<p>Seriale utilizzata per il trasferimento e il debugging del programma applicativo nella CPU. Da utilizzare solamente con l'ausilio degli accessori IQ009 o IQ013.</p>					
CN2	Terminal	RS232	RS422	RS485	Description	
	1A	-	-	-	A Terminal A - RS485	
	2A	-	-	-	B Terminal B - RS485	
	3A	0V	0V	0V	0V	USER PORT common
	4A	0V	0V	0V	0V	USER PORT common
	5A	TX	-	-	-	Terminal TX - RS232
	6A	Ground				
	1B	-	RX	-	-	Terminal RX - RS422
	2B	-	RXN	-	-	Terminal RX N - RS422
	3B	-	TX	-	-	Terminal TX - RS422
	4B	-	TXN	-	-	Terminal TX N - RS422
	5B	RX	-	-	-	Terminal RX - RS232
	6B	Ground				

0.0.0.0.2 Setting USER PORT electric standard

SW2	Num. Dip	Name Dip	Setting of DIP		Function
1	1	JP2	ON	X ¹⁾	Termination RS485
2	2	JP3	ON	X ³⁾	
3	3	JP1	ON	X ⁵⁾	
4			OFF	ON	
5			ON	OFF	
6			OFF	OFF	
			RS485	RS422	RS232⁷⁾

^{1), 2), 3), 4), 5), 6)} X = setting not significant⁷⁾ the USER PORT can be used as PROG PORT with RS232 electric standard, setting ON in DIP-8 of SW1 and OFF in DIP-6 of SW2

4.2.1 Caratteristiche collegamenti seriali


Connettore per IQ009 o IQ013




Il connettore USB mini-B non supporta gli standard elettrici USB, deve essere utilizzato solamente mediante una interfaccia IQ009 o IQ013.

Utilizzata per il trasferimento e il debugging del programma applicativo nella CPU.

Standard elettrico	TTL (Usare l'interfaccia seriale IQ009 o IQ013)
Velocità di comunicazione	Min. 9,6 Kbaud - max 115200 Kbaud settabile tramite i dip1 e 2 dello switch SW1
Isolamento	Nessuno




Collegamento tra Qmove+ e PC, con l'ausilio dell'accessorio IQ009





Collegamento tra Qmove+ e un dispositivo dotato di seriale RS232 (per esempio un MODEM), con l'ausilio dell'interfaccia IQ013

Velocità di comunicazione	4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baud
Modalità di comunicazione	Full duplex
Modo di funzionamento	Riferito a 0V
Max. numero di dispositivi connessi sulla linea	1
Max. lunghezza cavi	15 m
Impedenza d'ingresso	≥ 3 Kohm
Limite corrente cortocircuito	7 mA





Velocità di comunicazione	4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baud
Modalità di comunicazione	Full duplex
Modo di funzionamento	Differenziale
Max. numero di dispositivi connessi sulla linea	1
Max. lunghezza cavi	1200 m
Impedenza d'ingresso	≥ 12 Kohm
Limite corrente cortocircuito	35 mA





Per attivare la resistenza di terminazione interna vedere paragrafo [Settaggio standard elettrico USER PORT](#), [Settaggio standard elettrico AUX1 PORT](#) o [Settaggio resistenze di polarizzazione e terminazione AUX2 PORT](#)

Velocità di comunicazione	4800 baud (solo se utilizzata con device SERCOM e/o MODBUS), 9600 baud, 19200 baud, 38400 baud, 57600 baud
Modalità di comunicazione	Half duplex
Modo di funzionamento	Differenziale
Max. numero di dispositivi connessi sulla linea	32
Max. lunghezza cavi	1200 m
Impedenza d'ingresso	≥ 12 Kohm
Limite corrente cortocircuito	35 mA



Tipo Memory Card da utilizzare	MMC, SD e SDHC fino a 8GB Per un corretto funzionamento è necessario che il dispositivo sia conforme agli standard definiti da "SD Association" (www.sdcard.org) oppure da "Multi Media Card Association" (www.mmca.org).
--------------------------------	--



Per essere utilizzate le Memory Card devono essere preventivamente formattate con


 file system FAT16 o FAT32.

4.3 Scheda di specializzazione

4.3.1 ingressi digitali

4.3.1.1 16 ingressi digitali (G16)

CN11	Morsetto	Simbolo	Descrizione	Indirizzo
	1	-	Non utilizzato	
	2	-	Non utilizzato	
	3	0V	Comune degli ingressi digitali	
	4	I1	Ingresso I1	\$INPL1 (bit 0)
	5	I2	Ingresso I2	\$INPL1 (bit 1)
	6	I3	Ingresso I3	\$INPL1 (bit 2)
	7	I4	Ingresso I4	\$INPL1 (bit 3)
	8	I5	Ingresso I5	\$INPL1 (bit 4)
	9	I6	Ingresso I6	\$INPL1 (bit 5)
	10	I7	Ingresso I7	\$INPL1 (bit 6)
	11	I8	Ingresso I8	\$INPL1 (bit 7)
	12	0V	Comune degli ingressi digitali	

CN12	Morsetto	Simbolo	Descrizione	Indirizzo
	1	-	Non utilizzato	
	2	-	Non utilizzato	
	3	0V	Comune degli ingressi digitali	
	4	I9	Ingresso I9	\$INPL1 (bit 8)
	5	I10	Ingresso I10	\$INPL1 (bit 9)
	6	I11	Ingresso I11	\$INPL1 (bit 10)
	7	I12	Ingresso I12	\$INPL1 (bit 11)
	8	I13	Ingresso I13	\$INPL1 (bit 12)
	9	I14	Ingresso I14	\$INPL1 (bit 13)
	10	I15	Ingresso I15	\$INPL1 (bit 14)
	11	I16	Ingresso I16	\$INPL1 (bit 15)
	12	0V	Comune degli ingressi digitali	



Per poter utilizzare i valori di questi connettori in QView fare riferimento alla sezione:
[7.5.2 Utilizzo dei connettori da QView](#)

4.3.1.2 12 ingressi digitali e 2 ingressi di conteggio (CG2)


CN11	Morsetto	Simbolo	Descrizione	Indirizzo
	1	-	Non utilizzato	
	2	-	Non utilizzato	
	3	0V	Comune degli ingressi digitali	
	4	I1	Ingresso I1	\$INPL1 (bit 0)
	5	I2	Ingresso I2	\$INPL1 (bit 1)
	6	I3	Ingresso I3	\$INPL1 (bit 2)
	7	I4	Ingresso I4	\$INPL1 (bit 3)
	8	I5	Ingresso I5	\$INPL1 (bit 4)
	9	I6	Ingresso I6	\$INPL1 (bit 5)
	10	PHA1	Fase A del primo conteggio	\$CNT01
	11	PHB1	Fase B del primo conteggio	
	12	0V	Comune degli ingressi digitali	

CN12	Morsetto	Simbolo	Descrizione	Indirizzo
	1	-	Non utilizzato	
	2	-	Non utilizzato	
	3	0V	Comune degli ingressi digitali	
	4	I7	Ingresso I7	\$INPL1 (bit 6)
	5	I8	Ingresso I8	\$INPL1 (bit 7)
	6	I9	Ingresso I9	\$INPL1 (bit 8)
	7	I10	Ingresso I10	\$INPL1 (bit 9)
	8	I11	Ingresso I11	\$INPL1 (bit 10)
	9	I12	Ingresso I12	\$INPL1 (bit 11)
	10	PHA2	Fase A del secondo conteggio	\$CNT02
	11	PHB2	Fase B del secondo conteggio	
	12	0V	Comune degli ingressi digitali	



Per poter utilizzare i valori di questi connettori in QView fare riferimento alla sezione:
[7.5.2 Utilizzo dei connettori da QView](#)

4.3.2 Ingressi analogici

CN17	Morsetto	Simbolo	Descrizione	Indirizzo
	1	GAI	Comune ingressi analogici	
	2	IA1	Ingresso analogico 1	\$AI01
	3			
	4	SEL1V	Selettore ingresso analogico 1 voltmetrico 0÷10V ¹⁾	
	5			
	6	SEL1C	Selettore ingresso analogico 1 amperometrico 0÷20mA ²⁾	
	7			
	8	GAI	Comune ingressi analogici	
	9	IA2	Ingresso analogico 2	\$AI02
	7	SEL2V	Selettore ingresso analogico 2 voltmetrico 0÷10V ³⁾	
	8	SEL2C	Selettore ingresso analogico 2 amperometrico 0÷20mA ⁴⁾	
	9	VREF	Tensione di riferimento	

^{1), 2)} Collegando questo morsetto a GAI, l'ingresso funziona come voltmetrico 0÷10V

^{3), 4)} Collegando questo morsetto a GAI, l'ingresso funziona come amperometrico 0÷20mA



Per poter utilizzare i valori di questi connettori in QView fare riferimento alla sezione:
[7.5.2 Utilizzo dei connettori da QView](#)

4.3.3 Uscite digitali


CN15	Morsetto	Simbolo	Descrizione	Indirizzo
	1	V+	Ingresso alimentazione uscite (12÷28Vdc)	
	2	O1	Uscita digitale 1	\$OUTL1 (bit 0)
	3	O2	Uscita digitale 2	\$OUTL1 (bit 1)
	4	V-	Comune alimentazione e uscite	
	5	O3	Uscita digitale 3	\$OUTL1 (bit 2)
	6	O4	Uscita digitale 4	\$OUTL1 (bit 3)
	7	V-	Comune alimentazione e uscite	
	8	O5	Uscita digitale 5	\$OUTL1 (bit 4)
	9	O6	Uscita digitale 6	\$OUTL1 (bit 5)
	10	O7	Uscita digitale 7	\$OUTL1 (bit 6)
	11	O8	Uscita digitale 8	\$OUTL1 (bit 7)

4.4 Caratteristiche elettriche


Di seguito sono riportate le caratteristiche elettriche hardware.

I valori di frequenze massime e minime e tempi di acquisizione effettivi, possono comunque dipendere da eventuali filtri software aggiuntivi, vedere per esempio la variabile di sistema "QMOVE:sys004" nel paragrafo [Variabili di sistema](#).


Tipo	Sinking (PNP)
Tempo min. di acquisizione (hardware)	3ms
Tensione di funzionamento nominale	12÷24Vdc
Tensione stato logico 0	0÷2 V
Tensione stato logico 1	10,5 ÷ 26,5 V
Corrente assorbita	2mA@10.5V / 8mA@26.5V




Tipo di collegamento	Potenziometrico 1KΩ÷20KΩ
Risoluzione	12bit/16bit
Tensione di riferimento erogata	2,5Vdc
Corrente massima erogata dal riferimento	10mA
Resistenza d'ingresso	10MΩ
Max. errore di linearità	± 0,1% Vfs
Max. errore di offset	± 0,1% Vfs
S.n.	71 dB
Velocità di aggiornamento	1ms
Isolamento	1000 Vrms




Tipo di collegamento	Voltmetrico 0÷10V
Risoluzione	12bit/16bit
Resistenza d'ingresso (Rin)	20KΩ
Valore di danneggiamento	20V
Max. errore di linearità	± 0,1% Vfs
Max. errore di offset	± 0,1% Vfs
S.n.	71 dB
Velocità di aggiornamento	1ms
Isolamento	1000 Vrms



Tipo di collegamento	Amperometrico (0-20 mA)
Risoluzione	12bit/16bit
Resistenza d'ingresso	125Ω
Valore di danneggiamento	25 mA
Max. errore di linearità	$\pm 0,1\%$ Vfs
Max. errore di offset	$\pm 0,1\%$ Vfs
S.n.	71 dB
Velocità di aggiornamento	1ms
Isolamento	1000 Vrms





Carico commutabile	Dc (PNP)
Max. tensione di funzionamento	28V
Isolamento	1000Vpp
Caduta di tensione interna max.	600mV
Resistenza interna massima @ON	90mΩ
Corrente max. di protezione	12A
Corrente max. di funzionamento	2A
Corrente max. @OFF	5µA
Tempo di massimo commutazione da ON a OFF	270µs
Tempo di massimo commutazione da OFF a ON	250µs





5. Esempi di collegamento

5.1 Ingressi digitali con encoder




5.2 Ingressi analogici voltmetrici e amperometrici

5.3 Ingressi analogici voltmetrici e potenziometrici

5.4 Uscite digitali protette

6. Settaggi, procedure e segnalazioni




6.1 Selettore baud-rate di PROG PORT e USER PORT

SW1	Dip	Impostazione dei DIP				Funzione
1	1	OFF	OFF	ON	ON	Selezione velocità di trasmissione PROG PORT
	2	OFF	ON	OFF	ON	
		Baud-rate 38400	Baud-rate 115200	Baud-rate 19200	Baud-rate 57600	
2	3	OFF	OFF	ON	ON	Selezione velocità di trasmissione USER PORT
	4	OFF	ON	OFF	ON	
		Baud-rate 38400	Baud-rate 115200	Baud-rate 19200	Baud-rate 57600	
3	5					Non utilizzato
	6					Non utilizzato
	7					Non utilizzato
	8	OFF		ON		Selezione la USER PORT come PROG PORT ¹⁾
		PROG PORT normale		PROG PORT sul connettore della USER PORT		


¹⁾ E' possibile usare il connettore della USER PORT come PROG PORT con standard elettrico RS232, così facendo il connettore mini-USB della PROG PORT viene scollegato (Settaggio standard elettrico USER PORT). Per questo funzionamento è necessario anche che il dip 6 di SW2 sia OFF.

6.2 Led

I led **“key, com, state, error”** sono detti led di sistema, essi sono presenti sia sul pannello anteriore che sulla parte posteriore degli HMI.



I led utente **“L1, L2, L3 e L4”** sono presenti solo sulla parte posteriore:



6.2.1 Segnalazioni "Led di sistema"

6.2.1.1 Legenda:



Led ON




Led OFF



Led Lampeggiante


Led	Colore	Stato	Descrizione
key	Verde		Sempre acceso. Si spegne quando almeno un tasto è premuto.
com	Verde		Accesso, segnala che la connessione tra il Terminale e QMOVE non è attiva. Le cause che ne possono originare l'attivazione sono: mancanza di collegamento fisico tra i due dispositivi; mancanza di corrispondenza dei checksums tra gli applicativi Terminale e QMOVE; presenza di disturbi sulla linea seriale che impediscono la corretta comunicazione. Quando la comunicazione viene ripristinata il led si spegne.
state	Giallo		Se si verifica un'anomalia durante la comunicazione tra il terminale ed il QMOVE il led lampeggia con una frequenza di 2Hz. L'anomalia può essere sia di origine hardware (mancanza di collegamento, disturbi alla linea) sia determinata da situazioni contingenti relative al funzionamento dell'applicazione (lettura non corrette di variabili QMOVE). Le possibili cause sono: Time-Out quando il terminale non riceve la risposta da parte del QMOVE ad una sua precedente richiesta. No match quando i checksum dell'applicazione QMOVE sono diversi da quelli del file simboli utilizzato per la generazione dell'applicazione sul terminale. Read error quando vengono effettuate richieste di lettura di variabili con indice e tale indice è al di fuori dei valori ammessi. Write error come per read error ma per le operazioni di scrittura. Backup error quando il comando di backup dati QMOVE non va a buon fine Restore error quando il comando di restore dati QMOVE non va a buon fine oppure quando viene dato un comando di restore applicativo e non era stato precedentemente effettuato un backup. Quando il led status lampeggia è opportuno verificare quale è stato l'errore che lo ha prodotto; ciò può essere fatto accedendo alla pagina Info del SETUP alla voce 'Com Status'. L'errore e quindi il lampeggio vengono cancellati solamente allo spegnimento o dopo che si è usciti dal SETUP.
error	Rosso		Questo led è acceso quando vengono rilevate dei problemi hardware che potrebbero portare a mal funzionamenti del sistema. Contattare i tecnici autorizzati QEM.

6.2.2 Segnalazioni "Led utente"



Led	Colore	Descrizione
L1	Giallo	Cancella l'applicazione
L2		Carica l'applicazione da MMC/SD. Il file dev'essere nominato come: appqtp.bin
L1 L2		Esegue la procedura di calibrazione del Touch Screen se presente.
L3		Nessuna funzione
L4		Nessuna Funzione

6.3 Pulsanti



Nome	Descrizione
	Premuto entra o esce dalle funzioni di sistema
	Premuto esegue la funzione selezionata
	Nessuna funzione

7. Generalità di funzionamento


7.1 Introduzione

Nei presente capitolo verranno introdotti alcuni concetti e descritti alcuni funzionamenti del prodotto. Tali contenuti sono in parte legati e implementati nel firmware. Tale software implementa tutte le funzionalità che permettono al prodotto di essere un componente del sistema programmabile QEM chiamato Qmove.

7.2 Organizzazione dei dati e delle memorie

Per meglio comprendere la terminologia utilizzata in questo capitolo, è necessario conoscere l'organizzazione dei dati e delle memorie di un applicativo QMOVE. Un applicativo QMOVE è un programma scritto in linguaggio QCL che, opportunamente tradotto in codice binario, viene trasferito su un hardware QMOVE e ivi memorizzato. In questo hardware il microprocessore, sul quale gira un programma chiamato firmware, si occupa di interpretare le istruzioni del codice binario di cui sopra ed eseguire le appropriate operazioni ad esse associate.

Un applicativo QCL è composto, oltre che dalle istruzioni, anche dalle variabili sulle quali possono agire le istruzioni QCL. Alcune di queste variabili sono ritentive, cioè mantengono inalterato il loro valore tra uno spegnimento ed una accensione, le altre assumono valore zero ad ogni accensione. Lo schema a blocchi seguente illustra l'organizzazione dei dati in un applicativo QCL trasferito sulle memorie di un qualsiasi hardware QMOVE:



Come si può notare, all'interno di un hardware QMOVE, vi sono più dispositivi di memorizzazione di tecnologia anche diversa (ad esempio la memoria dati non volatile potrebbe essere una ram tamponata piuttosto che una eeprom, piuttosto che una ram magneto-resistiva, ...) che sono stati divisi nelle seguenti categorie:

"Memoria non volatile", dove vengono memorizzati:

- **Programma QCL:** è l'insieme delle istruzioni QCL tradotte dal compilatore in codice binario.
- **Programma HMI:** è l'insieme delle pagine HMI tradotte dal compilatore in codice binario. E' presente solamente negli hardware QMOVE con display.
- **Dati di configurazione:** sono i dati di taratura e configurazione come ad esempio i valori di calibrazione del touch screen, i dati di configurazione della comunicazione ethernet (indirizzo IP, ecc...), ecc. Questi dati possono essere inseriti sia da apposite funzioni di sistema che da specifici software PC di utilità.

"Memoria dati non volatile", dove vengono memorizzate:

- **Variabili ritentive:** è l'insieme delle variabili che mantengono inalterato il loro valore tra uno spegnimento ed una accensione (es. la categoria SYSTEM, ARRAYS, DATAGROUP, ecc...).

"Memoria dati volatile", dove vengono memorizzate:

- **Variabili non ritentive:** è l'insieme delle variabili che assumono il valore 0 ad ogni accensione (es.: GLOBAL, ARRGBL, ecc...).

La memoria dati volatile è utilizzata anche come memoria dinamica, cioè quella memoria necessaria al firmware per le operazioni interni e per la gestione delle pagine HMI attive.

"Memoria di massa interna" gestita attraverso un filesystem standard, è utile per la memorizzazione di informazioni attraverso il device DATASTORE (lettura - scrittura di file binari o csv con ricette, log, parametrizzazioni varie, ecc). E' inoltre utilizzato per memorizzare il backup dell'applicativo QMOVE.

"Memoria di massa esterna" gestita attraverso un filesystem standard, è utile per il caricamento dell'applicativo QMOVE, al caricamento/salvataggio dei dati, all'aggiornamento firmware oppure per la memorizzazione di informazioni attraverso il device DATASTORE.

7.3 Pagina di setup (SETUP PAGE)





ATTENZIONE: L'utilizzo di tali procedure è potenzialmente pericoloso (vedi ad esempio la cancellazione dell'applicazione) ed è perciò preferibile che sia effettuato da personale esperto o sotto la supervisione dello stesso.

Le funzioni di sistema sono particolari procedure che permettono all'utente di eseguire varie operazioni come ad esempio la configurazione/taratura delle periferiche, il salvataggio/ripristino dei dati e dell'applicazione su/da dispositivi rimovibili, la cancellazione dell'applicazione e la gestione delle memorie di massa.
Per accedere alle nuove funzioni di sistema è sufficiente accedere al SETUP dello strumento.

Nota: Se non è presente il software applicativo il terminale entra automaticamente in SETUP.

7.3.1 Procedura


Per accedere alle **Funzioni di sistema**, premere il **pulsante BOOT** o premere contemporaneamente i tasti **"F2 + F4 + F6"**.

Compare il seguente menù:

SETUP PAGE
Info Test Down Sys F1 Dnf Exit

WARNING
Communication with QPaint is enabled on Download page.

Per selezionare una funzione utilizzare le frecce verticali della tastiera virtuale, quindi premere il tasto Enter per visualizzare la funzione selezionata. A questo punto il sistema si riavvia e visualizza la funzione di sistema selezionata.



7.3.2 Menù della pagina di setup

Di seguito sono elencate e descritte tutte le funzioni di sistema.

7.3.2.1 Pulsanti di navigazione



Per entrare/confermare le funzioni premere il tasto ENTER .



I tasti UP e DOWN eseguono le variazioni dei valori.



Per passare da una pagina all'altra premere PAGE DOWN o PAGE UP .




Per uscire dal menù premere il tasto ESC .

Nota: Per uscire dalle funzioni di sistema scegliere "EXIT" dal menù principale.

7.3.2.2 Menù Info

7.3.2.2.1 INFO PAGE 1/6

**7.3.2.2.2 FW code**

Indica il codice del firmware (es. HD010003)

7.3.2.2.3 FW ver.


Indica la versione del firmware (es. 01.0.3)

7.3.2.2.4 IF code

Dato non disponibile.

7.3.2.2.5 IF ver.

Dato non disponibile.

7.3.2.2.6 INFO PAGE 2/6**7.3.2.2.7 Date**

Indica la data di sistema.



Il tasto ESC è inibito fino alla conferma di tutti i campi tramite la pressione del tasto ENTER

**7.3.2.2.8 Time**

Indica l'orologio di sistema.



Il tasto ESC è inibito fino alla conferma di tutti i campi tramite la pressione del tasto ENTER

**7.3.2.2.9 Com.St.**

Segnala lo stato della comunicazione seriale. Se tutto funziona correttamente compare il messaggio: **Ok**. Se il led 'COM' è attivo e il led 'STATE' lampeggiava, significa che la connessione tra il terminale ed il QMOVE non è attiva. I motivi che possono originare una situazione del genere sono:

Checksum errati Compare il messaggio 'No match', il che significa che l'applicazione costruita per il terminale non è compatibile con quella residente nel QMOVE e quindi non viene stabilita la comunicazione perché potrebbe generare incompatibilità nei dati del sistema. Una condizione di 'No match' esclude problemi di comunicazione dovuti ad errori di collegamento o a problemi relativi alle porte seriali.

Interruzione della comunicazione Compare il messaggio 'Time Out', il che significa che il terminale o non ha ricevuto risposta ad una sua richiesta oppure la risposta non è stata ricevuta completamente. Se il led 'COM' è attivo significa che probabilmente vi è un problema di funzionamento di uno dei due dispositivi (QMOVE o Terminale) o di collegamento tra i dispositivi stessi. Se il led 'COM' invece è spento significa che almeno un 'Time Out' si è verificato dal momento dell'accensione al momento attuale (la causa è presumibilmente un disturbo elettrico).

Lettura errate Compare il messaggio 'Read Error', il quale indica che la stringa di risposta ad una lettura non ha la sintassi corretta prevista dal protocollo. Questo può avvenire se dal terminale viene effettuata una richiesta di una variabile con indici fuori range. Ad esempio la richiesta di lettura di un elemento i di un array, dove il valore di i è superiore della dimensione dell'array stesso; se i è un valore costante il compilatore


dell'applicazione può controllare e segnalare l'errore, ma se i è il valore contenuto in una variabile può avvenire un errore di questo tipo.

Scritture errate Compare il messaggio 'Write Error', che significa la stringa di risposta ad una lettura non ha la sintassi corretta prevista dal protocollo. Tutto quello che è stato descritto per le letture errate vale anche per le scritture errate.

Errore di Backup Compare il messaggio 'Backup Error' il che significa che l'operazione di backup dei dati dell'applicazione QMOVE non è andata a buon fine.

Errore di Restore Compare il messaggio 'Restore Error' il che significa che l'operazione di restore dei dati dell'applicazione QMOVE non è andata a buon fine.

7.3.2.2.10 INFO PAGE 3/6



7.3.2.2.11 App.format

Identifica il tipo di formato del file dell'applicazione. E' utilizzato per impedire l'esecuzione d'applicazioni con un formato non compatibile con il firmware. (È un'informazione utilizzata solo dall'ambiente di sviluppo "Qpaint")


7.3.2.2.12 App.checks

Il valore permette di identificare univocamente una determinata applicazione. E' eseguito il calcolo sulle informazioni utilizzate nel download dell'applicativo.

7.3.2.2.13 App.title

È una stringa impostata nel programma di configurazione "Qpaint" per identificare l'applicazione. Non può essere modificata.

7.3.2.2.14 INFO PAGE 4/6




7.3.2.2.15 Target CPU

Visualizza il tipo di CPU collegata con il terminale. Quest'informazione è rilevata con una lettura dalla CPU del Qmove.

7.3.2.2.16 Qmove Title

È il titolo dell'applicativo presente nella CPU del Qmove. Quest'informazione è rilevata con una lettura seriale dalla CPU del Qmove.


7.3.2.2.17 INFO PAGE 5/6



7.3.2.2.18 Tabella checksum

Vengono visualizzati i checksum configurazione e simboli dell'applicazione Qmove e del file simboli con cui è stata generata l'applicazione. La prima viene letta con la seriale dalla CPU, la seconda è un valore contenuto nei dati di download. Se i checksum non coincidono, non viene abilitato il collegamento tra il terminale e le variabili del Qmove. (vedi "errore no match o Checksum errati").

7.3.2.2.19 INFO PAGE 6/6



7.3.2.2.20 Flash Used

Il valore si riferisce allo spazio occupato nella flash memory dal progetto QPaint. Il valore è uguale a quello visualizzato nella pagina di download.

7.3.2.2.21 RAM Used


Il valore si riferisce allo spazio di memoria RAM occupato dalla corrente pagina visualizzata dal terminale prima dell'accesso al Setup. Il valore è riferito a tutte le strutture allocate per l'esecuzione della pagina.

7.3.2.2.22 RAM Free


Il valore si riferisce allo spazio di memoria RAM libero. La somma del primo e del terzo valore, indica lo spazio di memoria RAM totale.

7.3.2.3 Menù Test

Il terminale dispone delle seguenti procedure di test al fine di aiutare l'operatore nelle rilevazioni di eventuali guasti:



7.3.2.3.1 Keyboard




Alla pressione di ogni tasto viene visualizzato il relativo messaggio.




Per uscire tenere premuto il tasto "ESC"  per 2 sec.

7.3.2.3.2 Leds



I led dei tasti funzione iniziano ad attivarsi in successione con frequenza variabile.
Non viene eseguito il test dei leds di sistema ("Key", "Com", "State", "Error") perché il loro funzionamento non è programmabile e perché le loro indicazioni non sono essenziali al fine della funzionalità.


7.3.2.4 Menù Down (Download)



La procedura di DOWNLOAD permette al terminale di ricevere le informazioni necessarie per eseguire l'applicazione progettata dall'utente. Le fasi eseguite durante la procedura di download sono:

1. Verifica della connessione
2. Cancellazione Flash memory
3. Visualizzazione della dimensione dell'applicazione da ricevere
4. Download dell'applicazione

7.3.2.5 Menù SysF (System Functions)



L'ingresso in questo menù viene segnalato anche dai seguenti led:


Led ON	Colore	Descrizione menù SysF	Funzione di sistema	Descrizione
	Giallo	Delete App.	Application delete	Cancella l'applicazione
		Upload MMC	Application upload from MMC/SD	Carica l'applicazione da MMC/SD. Il file dev'essere nominato come: appqtp.bin
		Touch Calib.	Touch Calibration	Esegue la procedura di calibrazione del Touch Screen se presente.
				

Per la descrizione delle funzioni vedi capitolo [Funzioni di sistema](#)

7.3.2.6 Menù Cnf (Configurazione)

Le modifiche verranno messe in esecuzione all'uscita dalla pagina di configurazione.

7.3.2.6.1 Config. Page 1/2



Ad ogni pressione del tasto ENTER si salta da un campo all'altro.


Lang. È la scelta della lingua da utilizzare. Questo array di stringhe è deciso in fase di progettazione nel programma di configurazione.

Cont. È il valore del contrasto display.


Info Informazioni di debug (default = OFF).

Tm CL Tempo del tasto CLEAR .Durante il dataentry, se il tasto CLEAR viene premuto per più del tempo impostato il dato digitato viene cancellato. Se il tasto CLEAR viene premuto in modo impulsivo si cancella solo una cifra del dato digitato.

7.3.2.6.2 Config. Page 2/2



a seconda della versione firmware può uscire anche la seguente finestra:



Com0 Velocità seriale della porta System.

Com1 Velocità seriale della porta AUX.

TmOut Tempo di timeout sulla richiesta alla CPU (default = 1.00 s).

TBuzz Tempo di durata del buzz alla pressione di un tasto (default = 0.100 s).

ScrSv Modalità di impostazione dello screen-saver:

0 = disattivato (default). Display sempre attivo.

1..60 = spegne il display dopo un tempo di non pressione dei tasti o del touch pari a 1..60 minuti. Alla pressione di un qualsiasi tasto o touch viene riattivato il display.

7.3.3 Funzioni di sistema

7.3.3.1 Funzione Delete App.

SYSTEM FUNCTIONS


Application delete

Press **BOOT** or **F5** for 2 sec. to execute
Press **FUNC** or **F1** to EXIT

Premendo il **pulsante BOOT/tasto F5** per 2 secondi la funzione selezionata viene eseguita.




Il led POW inizia a lampeggiare ad indicare che la funzione selezionata è in esecuzione.



Quando l'esecuzione della funzione termina il led POW smette di lampeggiare.



Premendo il **pulsante FUNC/tasto F1** si esce dalla funzione



SYSTEM FUNCTIONS

Application delete

Executing...
Delete HMI Application
Progress: 100%

a

b

c

- a = indica che la funzione di sistema è in esecuzione.
- b = operazione in esecuzione.
- c = percentuale della funzione eseguita.

SYSTEM FUNCTIONS

Application delete

Successful -----

d

PRESS FUNC OR F1, SYSTEM WILL BE RESTART

- **d** = indica che la funzione è stata eseguita correttamente.

7.3.3.2 Funzione Upload MMC

SYSTEM FUNCTIONS

Application upload from MMC/SD

**Press BOOT or F5 for 2 sec. to execute
Press FUNC or F1 to EXIT**

Premendo il **pulsante BOOT/tasto F5** per 2 secondi la funzione selezionata viene eseguita.




Il led POW inizia a lampeggiare ad indicare che la funzione selezionata è in esecuzione.



Quando l'esecuzione della funzione termina il led POW smette di lampeggiare.



Premendo il **pulsante FUNC/tasto F1** si esce dalla funzione



SYSTEM FUNCTIONS

Application upload from MMC/SD

Executing...
Upload HMI application
Progress: 100%

a

b

c

- a = indica che la funzione di sistema è in esecuzione.
- b = operazione in esecuzione.
- c = percentuale della funzione eseguita.

SYSTEM FUNCTIONS

Application upload from MMC/SD


Successful

PRESS FUNC OR F1, SYSTEM WILL BE RESTART

d

- d = indica che la funzione è stata eseguita correttamente.

Premendo il **pulsante FUNC/tasto F1** lo strumento si riavvia.



Se l'esecuzione della funzione non va a buon fine si spegne il led **POW** e inizia a lampeggiare il led **ERR**.



SYSTEM FUNCTIONS

Application upload from MMC/SD

Upload retentive data
Configuration - Symbols error

PLEASE TURN OFF AND TURN ON THE SYSTEM

e


f

- e = operazione che ha originato l'errore.
- f = indica il tipo di errore avvenuto.

Il numero di lampeggi indica il tipo di errore avvenuto come riportato nella tabella [Messaggi di errore delle Funzioni di sistema](#).

7.3.3.3 Funzione Touch Calib.

Questa procedura, presente solo sugli strumenti con touch-screen. Serve a tarare il dispositivo di puntamento.

	<p>All'ingresso della procedura, viene presentata una schermata in cui è presente una croce di colore blu. Premere il centro della croce fino a quando la barra di progressione ha raggiunto il completamento.</p>
	<p>A questo punto, compare la scritta “COMPLETED” ed è possibile rilasciare la pressione.</p> <p>Nota: se la pressione viene rilasciata prima del completamento della barra di progressione, la procedura viene abortita e compare la scritta “!! OPERATION ABORTED !!”</p>
	<p>Subito dopo compare una nuova croce di colore verde. Anche in questo caso ripetere l'operazione fino a quando la barra di progressione è completa e viene visualizzata la scritta “COMPLETED”.</p>



Viene quindi proposta un'ultima schermata con una nuova croce di colore ciano. Anche in questo caso ripetere l'operazione fino a quando la barra di progressione è completa e viene visualizzata la scritta "COMPLETED".

7.3.3.4 Messaggi di errore delle Funzioni di sistema

Quando una funzione di sistema termina con un errore viene visualizzato un messaggio che descrive la causa dell'errore.

Errore/Numero lampeggi led ERR	Messaggio
1	Generic error
2	Open/Exist/Create file error
3	Read file error
4	Write file error
5	Out of Memory error
6	QMos Version error
7	Checksum Error
8	Symbols checksum No Match
9	Configuration / Symbols error
10	File format error
11	Format error
12	Device not present or unformatted
13	Application not present error
14	Touch operation failure
15	File compression type not support
16	Target don't match project !
17	Fw version don't match project !
18	File copy error
19	Function not enabled

7.4 Informazioni per la programmazione

In questo capitolo sono raccolte tutte le informazioni relative al prodotto necessarie durante la programmazione, ovvero durante lo sviluppo di un applicativo QCL.

7.4.1 Ambienti di sviluppo

Per la programmazione del prodotto è necessario utilizzare gli ambienti Qview-5 per la programmazione del codice QCL e se il prodotto è equipaggiato di display grafico, anche l'ambiente Qpaint-5 per la progettazione delle pagine grafiche. Ambedue questi software sono contenuti in un pacchetto software che si chiama Qworkbench e che è liberamente scaricabile dal sito Qem (nella sezione download).

Per programmare con l'ambiente di sviluppo QPaint-5 è importante selezionare correttamente il target. All'interno dell'ambiente selezionare Progetto → Configurazione del Target quindi selezionare in accordo con il codice di ordinazione.

In questo paragrafo vedremo come è possibile rilevare una stima dell'utilizzo delle memorie nel prodotto. La **memoria non volatile**, disponibile per memorizzare il programma **QCL**, ha una capacità di 512KB. La quantità di memoria occupata è pari alla dimensione del file .BIN generato dal Qview. La percentuale di memoria occupata è visualizzabile nel pannello CPU del Qview, alla voce "Used CODE memory", oppure è possibile ottenere questa informazione dal valore del parametro "sizeapp" del device QMOS.

La **memoria non volatile**, disponibile per memorizzare il programma **HMI** ha una capacità 5.5MB. La quantità di memoria occupata è pari alla dimensione del file .BIN generato da Qpaint, il cui valore (in bytes) è visualizzato nel parametro "memqtp" del device MMIQ2.

La **memoria dati non volatile**, disponibile per memorizzare le variabili ritentive, ha una capacità di 819KB. La percentuale di memoria occupata è visualizzabile nel pannello CPU del Qview, alla voce "Used RETENTIVE", oppure è possibile ottenere questa informazione dal valore del parametro "sizeret" del device QMOS.

La **memoria dati volatile** per memorizzare le **variabili non ritentive** ha una capacità dipendente da vari fattori (per esempio la dimensione

dei programmi HMI e QCL, della pagina HMI in visualizzazione ecc.)
La memoria generale del sistema libera, disponibile come memoria dati volatile, è indicata dal parametro "memfree" nel device MMIQ2.


7.4.2 Utilizzo degli I/O da QView

Per poter visualizzare ed utilizzare una variabile "Terminal" del QC121 all'interno di un progetto QView è necessario seguire i seguenti passaggi.

1. Creare un progetto QView e **dichiarare una variabile** in cui verrà inserito il valore che si vuole leggere dal QC121
2. Creare un progetto QPaint
3. Aprire l'**Editor degli Eventi Globali**
 1. Aggiungere un **nuovo Evento** di tipo "On Change Var" con il tasto "Add"
 2. Inserire la variabile di cui si vuole leggere il valore nel riquadro "Variable", sotto la dicitura "Base"
4. Ora cliccare l'Evento appena creato e nel riquadro a destra **aggiungere una nuova Azione** di tipo "Set Var"
 1. Inserire la variabile di cui si vuole leggere il valore nel riquadro "Destination", sotto la dicitura "Base"
 2. Inserire la variabile in cui si vuole copiare il valore del campo "Source", sotto la dicitura "Base"

Esempio


Si prende in esame un **Ingresso Analogico** inserito nel **QC121** visibile come variabile "Terminal" del QPaint ("\$AI01")



1. Creare variabile QCL

```
GLOBAL
:analog input variable
$AI01
```

2. Apertura "Global Events Editor" in QPaint



3. Creare l'Evento

Events and Actions

Events	Add	Insert	Delete
On Always			
On Page In			
On Change Var : \$INPL1			
On Change Var : gICNT01write	1		
On Change Var : gICNT02write			
On Change Var : \$CNT01			
On Change Var : \$CNT02			
On Change Var : gIOUTL1			
On Change Var : \$AI01			
On Change Var : \$AI02			
On Change Var : NextPage			
On Change Var : \$PAGE			

Variable	Base	First Index	Second Index
\$AI01			

4. Creare l'Azione

Events and Actions

Events	Add	Insert	Delete
On Always			
On Page In			
On Change Var : \$INPL1			
On Change Var : gICNT01write			
On Change Var : gICNT02write			
On Change Var : \$CNT01			
On Change Var : \$CNT02			
On Change Var : gIOUTL1			
On Change Var : \$AI01			
On Change Var : \$AI02			
On Change Var : NextPage			
On Change Var : \$PAGE			

Actions	Add	Insert	Delete
Set Variable : gAI01 = \$AI01.			

Source	Base	First Index	Second Index
\$AI01			
Destination	gAI01		

Caso Ingressi Uscite Digitali

Gli ingressi e le uscite digitali nel QC121 vengono salvati sottoforma di maschera di bit rispettivamente in "\$INPL1" e in "\$OUTL1". Tuttavia vengono interpretate da QPaint come un numero digitale.

Per esempio*: se fossero alzati gli ingressi 1, 2, 5. La **bit mask** sarebbe 0.0100101 e in "\$INPL1" risulterebbe 19 (vedasi tabella in basso del punto 4).

Quindi per poter leggere Ingressi Digitali o settare Uscite Digitali è necessario seguire la seguente procedura.

1. Creare una variabile QCL per gli input e una per gli output

```
GLOBAL
    digital I_0 bit mask
    $INPL1
    gIOUTL1
```

2. Creare una variabile di tipo flag(F) per ciascuno degli input/output di cui si vuole visualizzare lo stato (0/1)**CONFIG.CNF**

```
GLOBAL
    :inputs variables
    iFHMIInp01 F
    iFHMIInp02 F
    iFHMIInp03 F
    iFHMIInp04 F
    iFHMIInp05 F
```

```

ifHMIInp06      F
ifHMIInp07      F
ifHMIInp08      F
ifHMIInp09      F
ifHMIInp10      F
ifHMIInp11      F
ifHMIInp12      F
ifHMIInp13      F
ifHMIInp14      F
ifHMIInp15      F
ifHMIInp16      F

;outputs variables
ofHMIOut01      FF
ofHMIOut02      FF
ofHMIOut03      FF
ofHMIOut04      FF
ofHMIOut05      FF
ofHMIOut06      FF
ofHMIOut07      FF
ofHMIOut08      F

```

3. Seguire la procedura generica del paragrafo sopra al fine di tener sempre aggiornato lo stato di gINPL1 e gOUTL1


Events	Add	Insert	Delete	Actions	Add	Insert	Delete
On Always				Set Variable : gINPL1 = \$INPL1			
On Page In							
On Change Var : \$INPL1							
Events	Add	Insert	Delete	Actions	Add	Insert	Delete
On Always							
On Page In							
On Change Var : \$INPL1				Set Variable : \$OUTL1 = gOUTL1			
On Change Var : gCINT01write							
On Change Var : gCINT02write							
On Change Var : \$CINT01							
On Change Var : \$CINT02							
On Change Var : gOUTL1							
On Change Var : \$PAGE							
Base	First Index	Second Index					
Variable	gOUTL1						

4. Creare una funzione che converta il valore di gINPL1 e/o gOUTL1 in binario per assegnare lo stato di ciascun bit al rispettivo ingresso/uscita

Maschera di Bit →	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00		\$INPL1
Id In/Output →	IO16	IO15	IO14	IO13	IO12	IO11	IO10	IO09	IO08	IO07	IO06	IO05	IO04	IO03	IO02	IO01		
Esempio* (1,2,5) →	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	= 2⁴ + 2¹ + 2 = 16 + 3 + 1 = 19	

Esempi di codice

Qui sotto è possibile scaricare alcuni **applicativi di prova**. In questi applicativi è stato usato un PLC C1-R44 collegato tramite USER port all'HMI QC121



2. Accessori disponibili

- IQ009
- Kit per la polarizzazione dei connettori
- Kit di personalizzazione del pannello anteriore

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <http://wiki.qem.it/>
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.